

# アウトディ

【トッテナー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテナー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテナー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
オールロードクワトロ (SUV)	4B	01.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			-	
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A1スポーツバック (ハッチバック)	8X	12.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A3 (ハッチバック)	8L	96.12 (初代) ~ 03.7	5	後席中央 後席左右			-	
A3 (ハッチバック)	8P	03.7~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A3 (ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A3スポーツバック (ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4 (セダン)	8D	95.10 (初代) ~ 01.6	5	後席中央 後席左右			-	
A4 (セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席中央 後席左右			-	
A4 (セダン)	8K	08.3~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4 (セダン)	8W	16.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8D	96.10 (初代) ~ 02.2	5	後席中央 後席左右			-	
A4アバント (ワゴン)	8E	02.2~08.8	5	後席中央 後席左右			-	
A4アバント (ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4アバント (ワゴン)	8W	16.4~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A4オールロードクワトロ (SUV)	8K	10.11~	5	後席中央 後席左右			-	
A5 (クーペ)	8T	08.2 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A5 ガブリオレ (オープン)	8F	09.8 (初代) ~	4	後席左右				
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1 (初代) ~	4	後席左右				
A6 (セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席中央 後席左右			-	
A6 (セダン)	4F	04.7~11.8	5	後席中央 後席左右			-	
A6 (セダン)	4G	11.8~	5	後席中央 後席左右			-	
A6アバント (ワゴン)	4B	98.7~05.6	5	後席中央 後席左右			-	
A6アバント (ワゴン)	4F	05.6~12.2	5	後席中央 後席左右			-	
A6アバント (ワゴン)	4G	12.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
A6オールロードクワトロ (SUV)	4F	06.8~	5	後席中央 後席左右			-	
A8 (セダン)	4D	95.5 (初代) ~ 04.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
A8 (セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	-	
A8 (セダン)	4H	10.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3 (ハッチバック)	8PCDLF	09.2~13.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3 (セダン)	8V	14.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3スポーツバック (ハッチバック)	8P	09.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S3スポーツバック (ハッチバック)	8V	13.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S4 (ワゴン)	8E	05.2~	5	後席中央 後席左右			-	
S4アバント (ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席中央 後席左右			-	
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右				

# アウディ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
S6 (セダン)	4F	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
S6アバント (ワゴン)	4F	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
S8 (セダン)	4E	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
TT (クーペ)	8N	99.10(初代)~ 06.10	4	後席左右				
TT (クーペ)	8J	06.10~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2~	4	後席左右				
Q2 (SUV)	GA	17.4(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q3 (SUV)	8U	12.5(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q5 (SUV)	8R	09.5(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
Q7 (SUV)	4L	06.10(初代)~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
RS4 (セダン)	8E	06.7~	5	後席中央			-	
				後席左右				
RS3スポーツバック (ハッチバック)	8V	15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
RS4アバント (ワゴン)	8E	06.7~	5	後席中央				
				後席左右				
RS5 (クーペ)	8T	10.9(初代)~	4	後席左右				
RS6 (セダン)	4F	09.1~	5	後席中央				
				後席左右				
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6~	5	後席中央				
				後席左右				

# BMW

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
1シリーズ (ハッチバック)	UF UE UD	04.9(初代)~ 11.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
2シリーズクーベスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2~	4	後席左右				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
3シリーズ (セダン)	CA CB CD	91.7~98.7	5	後席中央				
				後席左右				
3シリーズ (セダン)	AY/AL AM/AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
3シリーズ (セダン)	VA VB VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL/AM AV/AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR VS	05.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
3シリーズ (クーペ)	BE/BF CB/CD	92.5~99.6	5	後席中央				
				後席左右				
3シリーズ (クーペ)	AY AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。