

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT AU	01.11~	5	後席中央			-	
				後席左右				
3シリーズグランツーリスモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6~	5	後席中央			-	
				後席左右				
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※	◎※	C	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ (セダン)	DD/DE DM/DN DT	96.6~03.8	5	後席中央			-	
				後席左右				
5シリーズ (セダン)	NA/NB NE/NU	03.8~10.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
5シリーズ (セダン)	FP FR	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2~	5	後席中央				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右				
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD DP DS	97.7~04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT MU	10.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
5シリーズグランツーリスモ (セダン)	SN	09.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右				
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2 (初代) ~	4	後席左右				
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央				
				後席左右				
7シリーズ (セダン)	GG GJ	94.11~01.10	5	後席中央			-	
				後席左右				
7シリーズ (セダン)	HL HN GN	01.10~09.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4~	4	後席左右				
X1 (SUV)	VL	10.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X1 (SUV)	HS	15.10~	5	後席中央			-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右				
X3 (SUV)	PA PC	04.6 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X3 (SUV)	WX WY	11.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FA FB	00.10 (初代) ~ 07.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6~14.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6~14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
M5 (セダン)	JF44M	17.10~	5	後席中央				
				後席左右				

三二

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA RE RH	02.3~07.2	4	後席左右				
ミニ 3ドア (ハッチバック)	MF ME	07.2~14.4	4	後席左右	◎※	◎※	B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM	14.4~	4	後席左右	◎※	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※運転姿勢が狭くなり、運転姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けてください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS	14.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテゼー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML MM/ZF ZG	07.10~15.11	4	後席左右	◎	◎	B	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	LN	15.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右			A	
ミニ クロスオーバー (SUV)	YT20	17.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	02.3~09.4	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4~16.3	4	後席左右				
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG#	16.3~	4	後席左右	Xf	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
ミニ ベースマン (SUV)	SS RJ RS	13.3~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。

フォルクスワーゲン

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテゼー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アルテオン (セダン)	3 HDJHF	17.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	2列左席なし。
				後席左右	◎	◎	C	
イオス (オープン)	1F	06.10(初代)~	4	後席左右				
ヴァナゴン (ミニバン)	T4	不明	7	2列席中央	Xa	Xa	-	2列左席なし。
				2列席右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ヴェント (セダン)	1H	92.6(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
クロスボロ (ハッチバック)	6R	10.6~18.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフ (ハッチバック)	1J	98.8~04.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ゴルフ (ハッチバック)	1K	04.6~09.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	1KC	09.4~13.4	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ゴルフ (ハッチバック)	AUC	13.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TAXW 1TB## 1TCAV 1TCTH	04.2(初代)~ 16.1	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	E	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TCZD	16.1~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xf	◎	A	
ゴルフプラス (ハッチバック)	1K	05.11(初代)~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1H	95.6~00.2	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフワゴン (ワゴン)	1J	00.2~	5	後席中央				
				後席左右				
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	1K	07.9~14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	AUCPT AUCJZ	14.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ザ・ビートル (クーペ)	16C	12.4~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
ジェッタ (セダン)	1K	06.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
シャラン (ミニバン)	7N	10.11~	7	2列席中央	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	◎	◎	A	
シロッコ (ハッチバック)	13C	09.5~	4	後席左右	◎	◎	B	
ティグアン (SUV)	5N	08.9(初代)~ 17.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する 場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ティグアン (SUV)	5NCZE	17.1~	5	後席中央				
				後席左右				
トゥアレグ (SUV)	7L	03.9(初代)~ 11.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	