

ダイハツ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.1~H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席左右	◎	◎	A	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3 (初代) ~ H13.9	5	後席中央 後席左右				トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9~H18.1	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	トヨタ カムリ (OEM車) ※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
ウェイク (軽)	LA7#	H26.11~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11~	4	後席左右				
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2 (初代) ~ H12.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- -	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11 (初代) ~H16.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4~H19.12	4	後席左右	◎	◎	A	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12~ H25.10	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
テリオス (SUV)	J1##	H9.4 (初代) ~ H14.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- -	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10 (初代) ~H12.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11~	4	後席左右		◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1 (初代) ~	4	後席左右				
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右				
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右				
トール (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場 合は上げるか、取り外す。
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11 (初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10~	4	後席左右		◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
バイザー (ミニバン)	G3## G3##	H8.8 (初代) ~ H8.8 (初代) ~	5 5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- -	
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12~	4	後席左右	Xa	Xa	-	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6 (初代) ~ H22.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合 のみ取り付けられます。
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2~H28.4	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	

ダイハツ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルム 前向き	トッテザー アンカー位置	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ブーンミナス (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9~H10.10	4	後席左右				バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10~ H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10~ H14.12	4	後席左右		◎※		バンタイプは除く。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12~ H18.12	4	後席左右			-	バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12~	4	後席左右		◎※		バンタイプは除く。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12~	4	後席左右				
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9~	4	後席左右	◎	◎	A	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラジーン (軽)	L7##S	H11.3~H16.11	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ミラジーン (軽)	L6##S	H16.11~	4	後席左右		◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラトコット (軽)	LA550S /560S	H30.6 (初代) ~	4	後席左右				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8 (初代) ~ H10.10	4	後席左右				
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H10.10~ H12.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H12.12~ H14.10	4	後席左右		◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10~ H18.10	4	後席左右		◎※		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10~ H22.12	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12~ H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H16.8 (初代) ~	4	後席左右		◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メビウス (ワゴン)	ZVW4##	H25.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ プリウスα (OEM車)
				後席左右	◎	◎	A	
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10 (初代) ~	4	後席左右				
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				