

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッパテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アクセラ (セダン)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アクセラ (セダン)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アクセラ (セダン)	BM BY	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BK	H15.10 (初代) ~H21.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BL	H21.6~H25.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アクセラスポーツ (ハッチバック)	BM	H25.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アテンザ (セダン)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アテンザ (セダン)	GH	H20.1~ H24.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アテンザ (セダン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アテンザ (ワゴン)	GJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GG	H14.5 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツ (ハッチバック)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GY	H14.6 (初代) ~ H20.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
アテンザスポーツワゴン (ワゴン)	GH	H20.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
カベラ (セダン)	GF	H9.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カベラワゴン (ワゴン)	GW	H9.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
後席左右								
キャロル (軽)	HB23S	H10.10~H16.9	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB24S	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB25	H21.12~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa		
キャロル (軽)	HB25	H22.5~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
キャロル (軽)	HB36	H27.1~	4	後席左右				
スクラムワゴン (軽)	DG62W	H11.12~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa		
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H17.9~H22.5	4	後席左右	Xa	Xa		スズキ エブリィワゴン (OEM車)
スクラムワゴン (軽)	DG64W	H22.5~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スクラムワゴン (軽)	DG17W	H27.3~	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ エブリィワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スピアーノ (軽)	HF21S	H14.2 (初代) ~ H19.5	4	後席左右	Xa	Xa		
スピアーノ (軽)	HF21S	H19.5~	4	後席左右				
センティア (セダン)	HE	H7.10~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
デミオ (ハッチバック)	DW	H8.8 (初代) ~ H14.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
デミオ (ハッチバック)	DY	H14.8~H19.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DE	H19.7~H26.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
デミオ (ハッチバック)	DJ	H26.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トリビュート (SUV)	EP	H12.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右				

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッパテザー アンカー位置	
ピアンテ (ミニバン)	CC	H20.7(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 *2列席を最も後に下げた状態では、3列席のシートベルトで取り付け可能。 *2列席を最も前に出した状態では、取付不可。
				2列席左右	◎*	◎*	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ファミリア (セダン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ファミリアS-ワゴン (ワゴン)	BJ	H10.6～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
ファミリアバン (ワゴン)	Y12	H19.1～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
フレア (軽)	MJ	H24.10(初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ ワゴンR (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアクロスオーバー (軽)	MS	H26.1(初代)～	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM21S	H24.6～H25.4	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ バレット (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM32S	H25.4～	4	後席左右	◎	◎	A	スズキ スペーシア (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フレアワゴン (軽)	MM53S	H30.2～	4	後席左右				スズキ スペーシア (OEM車)
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4(初代)～ H17.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CP	H11.4(初代)～ H17.2	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CR	H17.2～H22.7	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレマシー (ミニバン)	CW	H22.7～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プロシードレバンテ (SUV)	TJ52	H9.11～	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H16.6(初代)～ H18.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ペリーサ (ハッチバック)	DC	H18.8～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
ボンゴフレンディ (ミニバン)	SG	H7.6(初代)～	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ミレーニア (セダン)	TA	H9.7(初代)～ H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ユーノス プレzzo (クーペ)	EC	H3.5(初代)～ H8.4	4	後席左右				
ラピュタ (軽)	HP	H11.3(初代)～	4	後席左右	Xa	Xa		
AZ-オフロード (軽)	JM23W	H10.10(初代)～	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MD	H10.10～H14.9	4	後席左右	Xa	Xa		
AZ-ワゴン (軽)	MD	H14.9～H15.10	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ	H15.10～H20.9	4	後席左右				
AZ-ワゴン (軽)	MJ23S	H20.9～	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
CX-3 (SUV)	DK	H27.2(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
CX-5 (SUV)	KE	H24.2(初代)～ H29.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-5 (SUV)	KF	H29.2～	5	後席中央				
				後席左右				
CX-7 (SUV)	ER3P	H18.12(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
CX-8 (SUV)	KG2P	H29.12～	6	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	-	
CX-8 (ミニバン)	KG2P	H29.12～	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	

マツダ

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
FX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右				
FX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	C	

スバル

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~ H23.10	5	後席中央				
				後席左右				
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右				
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	ダイハツ アトレワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	A	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8 (初代) ~ H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	