

マツダ

【トッパテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッパテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
MPV (ミニバン)	LV	H7.10~H11.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LW	H11.6~H18.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
MPV (ミニバン)	LY	H18.2~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
FX-7 (クーペ)	FD	H3.3~	4	後席左右				
FX-8 (クーペ)	SE	H15.5~	4	後席左右	X f	X f	C	

スバル

【トッパテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッパテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッパテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~ H23.10	5	後席中央				
				後席左右				
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	B	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右				
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席左右	◎	◎	A	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※	◎※	A	ダイハツ アトレワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	A	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8 (初代) ~ H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

スバル

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルメット 前向き	トッテザー アンカー位置	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H15.7~	5	後席中央 後席左右	Xa -	Xa -	- -	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2(初代)~ H14.2	5	後席中央 後席左右	- -	- -	- -	
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~H19.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレオバン (軽)	LE- RV1・2	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
プレオ (軽)	RA	H10.10(初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	RVバンは除く。
プレオ (軽)	RA	H12.10~H22.4	4	後席左右				RVバンは除く。
プレオ (軽)	L2##	H22.4~H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	-	
プレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルクラ (軽)	L455F	H22.4(初代)~	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.4(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- D	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6(初代)~ H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
レガシB4 (セダン)	BM	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
レガシB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4(初代)~	4	後席左 後席右	◎※ Xf	◎ ◎	C C	トヨタ 86 (OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
R1 (軽)	RJ	H17.1(初代)~	4	後席左右	Xf	Xf		
R2 (軽)	RC	H15.12(初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9(初代)~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9(初代)~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。