

# オパール

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
アストラ (ハッチバック)	XK	98.7~04.11	5	後席中央				
				後席左右				
アストラ (ハッチバック)	AH	04.11~	5	後席中央				
				後席左右				
アストラカプリオ (オープン)	XK	02.3~	4	後席左右				
アストラワゴン (ワゴン)	XK	98.7~05.1	5	後席中央				
				後席左右				
アストラワゴン (ワゴン)	AH	05.1~	5	後席中央				
				後席左右				
ヴィータ (ハッチバック)	XG	95.3~01.3	5	後席中央				
				後席左右				
ヴィータ (ハッチバック)	XN	01.3~	5	後席中央				
				後席左右				
オメガ (セダン)	XF	94.11~	5	後席中央				
				後席左右				
オメガワゴン (ワゴン)	XF	94.10~	5	後席中央				
				後席左右				
ザフィーラ (ミニバン)	AH	06.1~	6	2列席左右				
				3列席左右				
シグナム (ハッチバック)	ZO	03.12 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラ (セダン)	XH	96.4~02.7	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラ (セダン)	ZO	02.7~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラGTS (ハッチバック)	ZO	03.4~	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラワゴン (ワゴン)	XH	97.3~04.5	5	後席中央				
				後席左右				
ベクトラワゴン (ワゴン)	ZO	04.5~	5	後席中央				
				後席左右				
メリーバ (ミニバン)	XO	04.3 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				

# プジョー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
106 (ハッチバック)	S1 S2	95.4 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
206 (ハッチバック)	T1	98.6 (初代) ~ 03.5	5	後席中央				3ドア・5ドア共通。
				後席左右				
206CC (オープン)	A206	01.5 (初代) ~	4	後席左右				
206SW (ワゴン)	2E	02.10 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
207 (ハッチバック)	A7	07.3 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	⊙	⊙	A	
207SW (ワゴン)	A7W	08.4~	5	後席中央				
				後席左右				
207CC (オープン)	A7C	07.6 (初代) ~	4	後席左右				
208 (ハッチバック)	A9#	12.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	⊙	⊙	A	
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8~	4	後席左右				
307 (ハッチバック)	T5	01.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	3ドア・5ドア共通。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		⊙※		
307CC (オープン)	A3 M3 3C	04.2 (初代) ~	4	後席左右				
307SW (ワゴン)	3E	02.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		⊙※		
307SW (ワゴン)	3E	02.8 (初代) ~	7	2列席中央				
				2列席左右				
				3列席左右				
308 (ハッチバック)	T7	08.6~14.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	⊙	⊙	B	

# プジョー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
308 (ハッチバック)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
3008 (ハッチバック)	T8	10.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308CC (オープン)	T7	09.6~	4	後席左右				
308SW (ワゴン)	T7	08.9~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308SW (ワゴン)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
406 (セダン)	D8 D9	96.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
406 (クーペ)	D8 D9	98.1 (初代) ~	4	後席左右				
406ブレーク (ワゴン)	D8 D9	97.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
407 (セダン)	D2	05.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7 (初代) ~	4	後席左右				
407SW (ワゴン)	D2	05.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
508 (セダン)	W2	11.7~	5	後席中央 後席左右				
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7~	5	後席中央 後席左右				
5008 (ミニバン)	T875	13.2 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
607 (セダン)	Z8	01.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
1007 (ハッチバック)	A8	06.3 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7~	4	後席左右	Xf	Xf	C	

# ルノー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代) ~ 09.9	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
キャプチャー (ハッチバック)	2RH5F1	14.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
セニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
セニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	O6D7F	95.9(初代) ~ 08.11	4	後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9~	4	後席左 後席右	◎ ◎	◎ ◎	E E	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代) ~ 04.1	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1~11.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F/ BEM5M/ KBMSM	17.11~	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1~	4	後席左右				
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。