

# プジョー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
106 (ハッチバック)	S1・ S2	95.4(初代)～	5	後席中央 後席左右				
206 (ハッチバック)	T1	98.6(初代)～ 03.5*	5	後席中央 後席左右				3ドア・5ドア共通。
206CC (オープン)	A206	01.5(初代)～	4	後席左右				
206SW (ワゴン)	2E	02.10(初代)～	5	後席中央 後席左右				
207 (ハッチバック)	A7	07.3(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	
207SW (ワゴン)	A7W	08.4～	5	後席中央 後席左右				
207CC (オープン)	A7C	07.6(初代)～	4	後席左右				
208 (ハッチバック)	A9#	12.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
208 (ハッチバック)	P21	20.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
2008 (ハッチバック)	A94	14.2～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
2008 (ハッチバック)	A24	20.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12(初代)～	5	後席中央 後席左右				
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8～	4	後席左右				
307 (ハッチバック)	T5	01.10(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	-	3ドア・5ドア共通。車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
307CC (オープン)	A3・ M3 3C	04.2(初代)～	4	後席左右				
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎※	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
307SW (ワゴン)	3E	02.8(初代)～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
308 (ハッチバック)	T7	08.6～14.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308 (ハッチバック)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308 (ハッチバック)	P51 P52	20.4～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
3008 (ハッチバック)	T8	10.6(初代)～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
3008 (SUV)	P845	17.3～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
308CC (オープン)	T7	09.6～	4	後席左右				
308SW (ワゴン)	T7	08.9～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308SW (ワゴン)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
406 (セダン)	D8・ D9	96.11(初代)～	5	後席中央 後席左右				
406 (クーペ)	D8・ D9	98.1(初代)～	4	後席左右				
406ブレーク (ワゴン)	D8・ D9	97.5(初代)～	5	後席中央 後席左右				
407 (セダン)	D2	05.6(初代)～	5	後席中央 後席左右				
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7(初代)～	4	後席左右				
407SW (ワゴン)	D2	05.6(初代)～	5	後席中央 後席左右				
508 (セダン)	W2	11.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
508 (セダン)	R8##	18.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
508SW (ワゴン)	R8##	18.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。

# プジョー

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテゼー アンカー位置	
5008 (ミニバン)	T875	13.2~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
5008 (ミニバン)	P87#	17.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
607 (セダン)	Z8	01.10 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
1007 (ハッチバック)	A8	06.3 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7~	4	後席左右	Xf	Xf	C	

# アルファロメオ

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】  
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテゼー アンカー位置	
アルファレラ (クーペ)	939	06.4 (初代) ~	4	後席左右				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アルファ145 (クーペ)	930A	96.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ147 (クーペ)	937A	01.10 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ155 (セダン)	167A	92.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ156 (セダン)	932A	98.5 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ156スポーツワゴン (ワゴン)	932B	00.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ159 (スポーツワゴン)	939	07.4 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ164 (セダン)	164K	90.2 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ166 (セダン)	936A	99.9 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファGT (クーペ)	不明	04.6 (初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
ジュリエッタ (ハッチバック)	940	12.2~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ジュリア (セダン)	952	17,10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ステルヴィオ (SUV)	949	18.7~*	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ミト (ハッチバック)	955	09.4 (初代) ~	4	後席左右		◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ミト (ハッチバック)	955	10.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	