

スズキ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トップテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アルト (軽)	HA#	H10.10~ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	-	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA#	H14.12~H16.9	4	後席左右				3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA24	H16.9~H21.12	4	後席左右				バンは除く。
アルト (軽)	HA25S HA35S	H21.12~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	A	バンは除く。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アルト (軽)	HA36S	H27.1~	4	後部左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。バンは除く。
アルト (軽)	HA97S HA37S	R3.12~	4	後部左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。バンタイプは除く。
アルトラバン (軽)	HE21S	H14.1(初代)~ H20.11	4	後席左右				
アルトラバン (軽)	HE22S	H20.11~H27.6	4	後席左右	◎※	◎※	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ラバン (軽)	HE33S	H27.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
エスクード (SUV)	TD#2	H9.11~H17.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	-	
エスクード (SUV)	TD#4	H17.5~H27.10	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	
エスクード (SUV)	YD YE	H27.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
エスクードノマド (SUV)	TD01	H1.10(初代)~ H8.10	5	後席中央 後席左右				
エブリィ (軽)	DA64V	H17.8~	4	後席左右				
エブリィプラス (ミニバン)	DA32W	H11.6(初代)~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右				
エブリィワゴン (軽)	DA#2W	H11.6(初代)~ H17.8	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンは除く。
エブリィワゴン (軽)	DA64W	H17.8~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エブリィワゴン (軽)	DA17W	H27.2~	4	後席左右	◎	◎		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
エリオ (セダン)	RA RC	H13.1(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
エリオ (ハッチバック)	RB RD	H13.1(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	
カルタスクレセント (セダン)	GA~GD	H7.1(初代)~ H10.5	5	後席中央 後席左右				
キザシ (セダン)	RE RF	H21.10(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
グランドエスクード (SUV)	TX	H12.12(初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	- - -	
クロスビー (SUV)	MN71S	H29.12(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ジムニー (軽)	JA11W# JA12W#	H2.3~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニー (軽)	JB	H10.10~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa		
ジムニー (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	
ジムニー (軽)	JB64W	H30.2~	4	後席左右	◎	◎	A	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H14.1~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	
ジムニーシエラ (SUV)	JB74W	H30.7~	4	後席左右	◎	◎	A	
ジムニーワイド (SUV)	JB	H10.1(初代)~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スイフト (ハッチバック)	HT	H12.2(初代)~ H14.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	- -	
スイフト (ハッチバック)	HT	H14.1~H16.11	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	-	

スズキ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルト 前向き	トップテザー アンカー位置	
スイフト (ハッチバック)	ZC ZD	H16.11~H22.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト (ハッチバック)	ZC72S ZD72S	H22.9~H28.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト (ハッチバック)	Z#13S Z#53S Z#83S Z#43S	H28.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC32S ZC33S	H28.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スぺーシア/カスタム (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席左右				
スブラッシュ (ハッチバック)	XB32S	H20.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スぺーシア (軽)	MK32S	H25.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スぺーシアカスタム (軽)	MK42S	H25.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
スぺーシア/カスタム/ギア (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
スぺーシア ベース (軽)	MK33V	R4.8~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
セルボ (軽)	CN22S	H2.7~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
セルボ (軽)	HG	H18.11~	4	後席左右				
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代) ~ H23.1	5	後席中央				
				後席左右				
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~H27.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ソリオ (ハッチバック)	MA#6S	H27.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。ハイブリッド、マイルドハイブリッドも共通。
				後席左右	◎	◎	A	
ソリオ (ハッチバック)	MA27S MA37S	R2.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ハスラー (軽)	MR31 MR41	H25.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ハスラー (軽)	MR52 MR92	R1.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代) ~ H23.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ランディ (ワゴン)	C25	H19.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランディ (ワゴン)	ZWR9#	R4.8~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランディ (ミニバン)	MZRA9#	R4.8~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	CV CT	H5.9 (初代) ~ H10.10	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	MC	H10.10~H15.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~H20.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	MH23S	H20.9~H24.9	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	MH#4S	H24.9~H29.2	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ワゴンR/ワゴンRステイグラー (軽)	MH#5S	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5~H12.12	4	後席左右				
ワゴンRソリオ (軽)	LA- MA64S	H12.11~	4	後席左右				

スズキ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ヒットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トップテザー アンカー位置	
ワゴンRスマイル (軽)	MX81S MX91S	R3.9~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代) ~	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代) ~H18.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~H23.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
SX4 (ハッチバック)	YA YB	H18.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	
SX4 Sクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。

いすゞ

【トップテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カйна ヒットターン ISOFIX			備考
					ISOFIX+トップテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トップテザー アンカー位置	
アスカ (セダン)	CJ2・ CJ3	H9.10~	5	後席中央 後席左右				
ウィザード (SUV)	UES・ UER	H10.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
ジェミニ (セダン)	MJ4~6	H9.2~	5	後席中央 後席左右				
ビッグホーン (SUV)	UBS26・ UBS73	H10.2~	5	後席中央 後席左右				
ビッグホーン (SUV)	UBS26・ UBS73	H10.2~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
フィーラー (ミニバン)	E50	H11.9 (初代) ~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右				