

# シボレー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)       | 型式 | 年式          | 乗車<br>定員 | 取付座席 | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考 |
|--------------------|----|-------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----|
|                    |    |             |          |      | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |     |
|                    |    |             |          |      | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |     |
| トレイルブレイザー<br>(SUV) | T3 | 01.9 (初代) ~ | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |     |
|                    |    |             |          | 後席左右 |                   |                                |                  |     |
| ブレイザー<br>(SUV)     | CT | 95.4 (初代) ~ | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |     |
|                    |    |             |          | 後席左右 |                   |                                |                  |     |
| MW<br>(ハッチバック)     | ME | 01.1 (初代) ~ | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |     |
|                    |    |             |          | 後席左右 |                   |                                |                  |     |

# ジャガー

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)        | 型式             | 年式              | 乗車<br>定員 | 取付座席 | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考  |
|---------------------|----------------|-----------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
|                     |                |                 |          |      | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |  |
|                     |                |                 |          |      | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |  |
| Sタイプ<br>(セダン)       | J01            | 99.6 (初代) ~     | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                     |                |                 |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| Xタイプ<br>(セダン)       | J51            | 01.9 ~          | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                     |                |                 |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| Xタイプエステート<br>(ワゴン)  | J51            | 04.7 ~          | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                     |                |                 |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| XE<br>(セダン)         | JA#            | 14.10 ~         | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。   |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | C                |  |
| XF<br>(セダン)         | J05            | 07.11 ~<br>15.9 | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎※                | ◎※                             | C                |  |
| XF<br>(セダン)         | JB#            | 15.9 ~          | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。   |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | C                |  |
| XJ<br>(セダン)         | J1<br>J2<br>JL | 94.10 ~<br>03.5 | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                     |                |                 |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| XJ<br>(セダン)         | J12<br>J24     | 10.5 ~          | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎※                | ◎※                             | C                |  |
| XJ<br>(セダン)         | J71            | 03.5 ~          | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎※                | ◎※                             | C                |  |
| XKタイプ<br>(クーペ/オープン) | J43            | 06.7 ~          | 4        | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| F-PACE<br>(SUV)     | DC#            | 15.11 ~         | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。   |
|                     |                |                 |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                |  |

# アウディ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)          | 型式 | 年式                     | 乗車<br>定員 | 取付座席 | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考  |
|-----------------------|----|------------------------|----------|------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
|                       |    |                        |          |      | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |  |
|                       |    |                        |          |      | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |  |
| オールロードクワトロ<br>(SUV)   | 4B | 01.2 (初代) ~            | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A1<br>(ハッチバック)        | 8X | 11.1 ~                 | 4        | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
| A1スポーツバック<br>(ハッチバック) | 8X | 12.6 ~                 | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                |  |
| A3<br>(ハッチバック)        | 8L | 96.12 (初代) ~<br>03.7 * | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A3<br>(ハッチバック)        | 8P | 03.7 ~<br>13.9         | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎※                | ◎※                             |                  |  |
| A3<br>(ハッチバック)        | 8V | 13.9 ~                 | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                |  |
| A3スポーツバック<br>(ハッチバック) | 8P | 04.10 ~<br>13.9        | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                |  |
| A4<br>(セダン)           | 8D | 95.10 (初代) ~<br>01.6 * | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A4<br>(セダン)           | 8E | 01.6 ~<br>08.3         | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A4<br>(セダン)           | 8K | 08.3 ~<br>16.2         | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | C                |  |
| A4<br>(セダン)           | 8W | 16.2 ~                 | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | C                |  |
| A4アバント<br>(ワゴン)       | 8D | 96.10 (初代) ~<br>02.2 * | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A4アバント<br>(ワゴン)       | 8E | 02.2 ~<br>08.8         | 5        | 後席中央 |                   |                                |                  |  |
|                       |    |                        |          | 後席左右 |                   |                                |                  |  |
| A4アバント<br>(ワゴン)       | 8K | 08.8 ~<br>16.2         | 5        | 後席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                       |    |                        |          | 後席左右 | ◎                 | ◎                              | A                |  |

# オーディ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)           | 型式     | 年式                    | 乗車<br>定員 | 取付座席  | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考  |
|------------------------|--------|-----------------------|----------|-------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
|                        |        |                       |          |       | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |  |
|                        |        |                       |          |       | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |  |
| A4アバント<br>(ワゴン)        | 8W     | 16.4~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| A4オールロードクワトロ<br>(SUV)  | 8K     | 10.11~                | 5        | 後席中央  |                   |                                | -                |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A5<br>(クーペ)            | 8T     | 08.2 (初代) ~           | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎                              | C                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
| A5 ガブリアレ<br>(オープン)     | 8F     | 09.8 (初代) ~           | 4        | 後席左右  |                   |                                |                  |  |
| A5スポーツバック<br>(ハッチバック)  | 8T     | 10.1 (初代) ~           | 4        | 後席左右  |                   |                                |                  |  |
| A6<br>(セダン)            | 4B     | 97.9~<br>04.7         | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A6<br>(セダン)            | 4F     | 04.7~<br>11.8         | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A6<br>(セダン)            | 4G     | 11.8~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A6アバント<br>(ワゴン)        | 4B     | 98.7~<br>05.6         | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A6アバント<br>(ワゴン)        | 4F     | 05.6~<br>12.2         | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A6アバント<br>(ワゴン)        | 4G     | 12.2~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| A6オールロードクワトロ<br>(SUV)  | 4F     | 06.8~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| A8<br>(セダン)            | 4D     | 95.5 (初代) ~<br>04.2   | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎※    | ◎※                |                                |                  |  |
| A8<br>(セダン)            | 4E     | 04.2~<br>10.12        | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎※    | ◎※                |                                |                  |  |
| A8<br>(セダン)            | 4H     | 10.12~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | C                              |                  |  |
| S1<br>(ハッチバック)         | 8X     | 14.11~                | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎                              | A                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
| S1スポーツバック<br>(ハッチバック)  | 8X     | 14.11~                | 4        | 後席左右  | ◎                 | ◎                              | A                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
| S3<br>(ハッチバック)         | 8PCDLF | 09.2~<br>13.9         | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| S3<br>(セダン)            | 8V     | 14.1~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | C                              |                  |  |
| S3スポーツバック<br>(ハッチバック)  | 8P     | 09.2~                 | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| S3スポーツバック<br>(ハッチバック)  | 8V     | 13.11~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| S4<br>(ワゴン)            | 8E     | 05.2~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| S4アバント<br>(ワゴン)        | 8E     | 05.2~<br>09.3         | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| S5<br>(クーペ)            | 8T     | 08.2~                 | 4        | 後席左右  |                   |                                |                  |  |
| S6<br>(セダン)            | 4F     | 06.7~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| S6アバント<br>(ワゴン)        | 4F     | 06.7~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| S8<br>(セダン)            | 4E     | 06.7~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| TT<br>(クーペ)            | 8N     | 99.10 (初代) ~<br>06.10 | 4        | 後席左右  |                   |                                |                  |  |
| TT<br>(クーペ)            | 8J     | 06.10~                | 4        | 後席左右  | ◎※                | ◎※                             | A                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| TTSクーペ<br>(クーペ)        | 8J     | 08.9~                 | 4        | 後席左右  | ◎※                | ◎※                             | A                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| TTRSクーペ<br>(クーペ)       | 8J     | 10.2~                 | 4        | 後席左右  |                   |                                |                  |  |
| Q2<br>(SUV)            | GA     | 17.4 (初代) ~           | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| Q3<br>(SUV)            | 8U     | 12.5 (初代) ~           | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| Q5<br>(SUV)            | 8R     | 09.5 (初代) ~           | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
| Q7<br>(SUV)            | 4L     | 06.10 (初代) ~          | 7        | 2列席中央 | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 2列席左右    | ◎     | ◎                 | A                              |                  |  |
|                        |        |                       | 3列席左右    | Xa    | Xa                | -                              |                  |  |
| RS4<br>(セダン)           | 8E     | 06.7~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |
| RS3スポーツバック<br>(ハッチバック) | 8V     | 15.10~                | 5        | 後席中央  | Xa                | Xa                             | -                | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。               |
|                        |        |                       | 後席左右     | ◎     | ◎                 | C                              |                  |  |
| RS4アバント<br>(ワゴン)       | 8E     | 06.7~                 | 5        | 後席中央  |                   |                                |                  |  |
|                        |        |                       | 後席左右     |       |                   |                                |                  |  |

# アウディ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)     | 型式 | 年式          | 乗車<br>定員 | 取付座席         | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考 |
|------------------|----|-------------|----------|--------------|-------------------|--------------------------------|------------------|-----|
|                  |    |             |          |              | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |     |
|                  |    |             |          |              | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |     |
| RS5<br>(クーペ)     | 8T | 10.9 (初代) ~ | 4        | 後席左右         |                   |                                |                  |     |
| RS6<br>(セダン)     | 4F | 09.1~       | 5        | 後席中央<br>後席左右 |                   |                                |                  |     |
| RS6アバント<br>(ワゴン) | 4F | 08.6~       | 5        | 後席中央<br>後席左右 |                   |                                |                  |     |

# BMW

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

| 車種名<br>(タイプ)              | 型式                         | 年式                   | 乗車<br>定員 | 取付座席                    | フィーカ ISOFIX       |                                |                  | 備 考  |
|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|-------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--|
|                           |                            |                      |          |                         | ISOFIX<br>+トップテザー | ISOFIX<br>+トップテザー<br>+車両シートベルト | トップテザー<br>アンカー位置 |  |
|                           |                            |                      |          |                         | チャイルドモード          | ハイバックモード                       |                  |  |
| 1シリーズ<br>(ハッチバック)         | UF・UE・<br>UD               | 04.9 (初代) ~<br>11.10 | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>B           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 1シリーズ<br>(ハッチバック)         | 1A / 1B<br>1R              | 11.10~               | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>A           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 2シリーズクーペスポーツ<br>(クーペ)     | 1J / 2F<br>2G              | 14.2~                | 4        | 後席左右                    |                   |                                |                  |  |
| 2シリーズ アクティブラー<br>(ミニバン)   | 2A#                        | 14.10~               | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎           | Xa<br>◎                        | -<br>A           | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上<br>げるか、取り外す。               |
| 2シリーズ グランツアラ<br>(ミニバン)    | 2D#                        | 15.7~                | 7        | 2列席中央<br>2列席左右<br>3列席左右 | Xa<br>◎<br>Xa     | Xa<br>◎<br>Xa                  | -<br>A<br>-      | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上<br>げるか、取り外す。               |
| 3シリーズ<br>(セダン)            | CA・CB・<br>CD               | 91.7~<br>98.7        | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 3シリーズ<br>(セダン)            | AM・AL・<br>AM・AV            | 98.7~<br>05.4        | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>C           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズ<br>(セダン)            | VA・VB・<br>VD               | 05.4~<br>12.1        | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>C           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズ<br>(セダン)            | 3#<br>8#                   | 12.1~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎           | Xa<br>◎                        | -<br>C           | 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上<br>げるか、取り外す。               |
| 3シリーズツアリング<br>(ワゴン)       | AL・AM・<br>AV・AY            | 99.10~<br>05.11      | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>B           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズツアリング<br>(ワゴン)       | VR・<br>VS                  | 05.11~               | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>B           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズ<br>(クーペ)            | BE / BF・<br>CB / CD        | 92.5~・<br>99.6       | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 3シリーズ<br>(クーペ)            | AY・<br>AV                  | 99.6~・<br>06.9       | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズ<br>(クーペ)            | WA・<br>WB                  | 06.9~                | 4        | 後席左右                    | ◎※                | ◎※                             | C                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 3シリーズコンパクト<br>(ハッチバック)    | AT・<br>AU                  | 01.11~               | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 3シリーズグランツアリスモ<br>(ハッチバック) | 3X / 8T<br>8X              | 13.6~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 4シリーズ<br>(クーペ)            | 3N#<br>3R#                 | 13.9~                | 4        | 後席左右                    | ◎※                | ◎※                             | C                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズ<br>(セダン)            | DD / DE・<br>DM / DN・<br>DT | 96.6~・<br>03.8       | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 5シリーズ<br>(セダン)            | NA / NB・<br>NE / NU        | 03.8~・<br>10.3       | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>C           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズ<br>(セダン)            | FP・<br>FR                  | 10.3~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>C           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズ<br>(セダン)            | JA / JB<br>JC              | 17.2~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 5シリーズツアリング<br>(ワゴン)       | DD・DP・<br>DS               | 97.7~・<br>04.6       | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズツアリング<br>(ワゴン)       | NL・<br>NG                  | 04.6~・<br>10.9       | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>B           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズツアリング<br>(ワゴン)       | MT・<br>MU                  | 10.9~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -<br>B           | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 5シリーズグランツアリスモ<br>(セダン)    | SN                         | 09.11 (初代) ~         | 5        | 後席中央<br>後席左右            | Xa<br>◎※          | Xa<br>◎※                       | -                | ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が<br>装備されている場合のみ取り付けられます。 |
| 6シリーズ<br>(クーペ)            | EH                         | 03.10~               | 4        | 後席左右                    |                   |                                |                  |  |
| 6シリーズカブリオレ<br>(オープン)      | EK                         | 04.2 (初代) ~・         | 4        | 後席左右                    |                   |                                |                  |  |
| 6シリーズグランクーペ<br>(セダン)      | 6A<br>6B                   | 12.6~                | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |
| 7シリーズ<br>(セダン)            | GG・<br>GJ                  | 94.11~<br>01.10      | 5        | 後席中央<br>後席左右            |                   |                                |                  |  |