

# レクサス

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
CT200h (ハッチバック)	ZWA10	H23.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ES300h (セダン)	AXZH1#	H30.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS (セダン)	S19#	H17.8 (初代) ~H24.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS ハイブリッド (セダン)	S19#	H18.3~ H24.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
GS (セダン)	L1#	H24.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
HS (セダン)	F1#	H21.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
IS (セダン)	E2#	H17.9 (初代) ~ H25.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
IS (セダン)	E3#	H25.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
IS コンバーチブル (オープン)	E2#	H21.5~	4	後席左右	Xf	Xf	-	
ISF (セダン)	E2#	H19.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
IS200-T (セダン)	DBA- ASE30	H25.5~	5	後席中央				
				後席左右				
LS (セダン)	F4#	H18.9 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LS ハイブリッド (セダン)	F4#	H19.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LC500/LC500h (クーペ)	URZ100 GWZ100	H29.3~	4	後席左右	Xb	Xb	-	
LS500/LS500h (セダン)	VXFA5# GVF5#	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
LX570 (SUV)	URJ 201W	H27.9~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
NX200t / 300h (SUV)	Z1#	H26.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RC (クーペ)	C10#	H26.10~	4	後席左右	◎	◎	C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RX (SUV)	L1#	H21.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RX ハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7 (初代) ~	4	後席左右				
UX250h (SUV)	AA1# AH1#	H30.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	