

# スズキ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備 考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エスクード (SUV)	TD#2	H9.11~ H17.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
エスクード (SUV)	TD#4	H17.5~ H27.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エスクード (SUV)	YD YE	H27.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
エスクードノマド (SUV)	TD01	H1.10(初代)~ H8.10	5	後席中央				
				後席左右				
エブリィ (軽)	DA64V	H17.8~	4	後席左右				
エブリィプラス (ミニバン)	DA32W	H11.6(初代)~	7	2列席左右				
				3列席中央				
				3列席左右				
エブリィワゴン (軽)	DA#2W	H11.6(初代)~ H17.8	4	後席左右	Xa	Xa	-	バンは除く。
エブリィワゴン (軽)	DA64W	H17.8~	4	後席左右	◎※	◎※	A	※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エブリィワゴン (軽)	DA17W	H27.2~	4	後席左右				
エリオ (セダン)	RA RC	H13.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
エリオ (ハッチバック)	RB RD	H13.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
カルタスクレセント (セダン)	GA~GD	H7.1(初代)~ H10.5	5	後席中央				
				後席左右				
キザシ (セダン)	RE RF	H21.10(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
グランドエスクード (SUV)	TX	H12.12(初代)~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
クロスビー (SUV)	MN71S	H29.12(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ジムニー (軽)	JA11W# JA12W#	H2.3~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニー (軽)	JA23W	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニー (軽)	JB64W	H30.7~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジムニーシエラ (軽)	JB43W	H14.1~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
ジムニーシエラ (SUV)	JB74W	H30.7~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジムニーワイド (SUV)	JB	H10.1(初代)~	4	後席左右	Xa	Xa	-	
スイフト (ハッチバック)	HT	H12.2(初代)~ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
スイフト (ハッチバック)	HT	H14.1~ H16.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
スイフト (ハッチバック)	ZC ZD	H16.11~ H22.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト (ハッチバック)	ZC72S ZD72S	H22.9~ H28.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト (ハッチバック)	Z#13S Z#53S Z#83S Z#43S	H28.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC32S	H23.12~ H28.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC33S	H29.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スペーシア/カスタム (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席左右				
スプラッシュ (ハッチバック)	XB32S	H20.10(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スペーシア (軽)	MK32S	H25.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スペーシア/カスタム (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
スペーシアギア (軽)	MK53S	H30.12~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
セルボ (軽)	CN22S	H2.7~ H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	-	
セルボ (軽)	HG	H18.11~	4	後席左右				

# スズキ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代) ~ H23.1	5	後席中央				
				後席左右				
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~ H27.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ソリオ (ハッチバック)	MA#6S	H27.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。ハイブリッド、マイルドハイブリッドも共通。
				後席左右	◎	◎	A	
ハスラー (軽)	MR31	H25.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代) ~ H23.6	4	後席左右	Xa	Xa	-	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ランディ (ワゴン)	C25	H19.1 (初代) ~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	日産 セレナ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	CV CT	H5.9 (初代) ~ H10.10	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MC	H10.10~ H15.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~ H20.9	4	後席左右				
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH23S	H20.9~ H24.9	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#4S	H24.9~ H29.2	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#5S	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5~ H12.12	4	後席左右				
ワゴンRソリオ (軽)	LA- MA64S	H12.11~	4	後席左右				
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代) ~	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代) ~H18.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~ H23.1	4	後席左右				
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
SX4 (ハッチバック)	YA YB	H18.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
SX4 Sクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

# ダイハツ

本適合表はISOFIXで取り付けをする場合の適合表になります。ISOFIXで取り付けをする場合には、お車に取付金具とトップテザーアンカーが装備されていることをご確認の上でご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ ISOFIX			備考
					ISOFIX +トップテザー	ISOFIX +トップテザー +車両シートベルト	トップテザー アンカー位置	
					チャイルドモード	ハイバックモード		
アトレーワゴン (軽)	S220・ S230	H11.1~ H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	-	
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アルティス (セダン)	V20・ V25	H12.3 (初代) ~ H13.9・	5	後席中央				トヨタ カムリ (OEM車)
				後席左右				
アルティス (セダン)	V30・ V35	H13.9~ H18.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) ※ ISOFIX、トップテザーアンカー取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
アルティス (セダン)	V40・ V45	H18.1~ H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	