

スバル

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~H19.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~H23.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
インプレッサスポーツ (ハッチバック)	GP	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~H23.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右			
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎※	◎※	ダイハツ タント (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせて下さい。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~H23.5	4	後席左右			
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席左右	◎	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※	◎※	ダイハツ アドレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	ダイハツQooと共通。
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8 (初代) ~H15.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H15.7~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2 (初代) ~H14.2	5	後席中央 後席左右			
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~H19.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレオバン (軽)	LE- RV1・2	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	
プレオ (軽)	RA	H10.10 (初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	
プレオ (軽)	RA	H12.10~H22.4	4	後席左右			

スバル

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	適合状況		備 考
					後向き	前向き	
プレオ (軽)	L2##	H22.4~H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	
プレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルクラ (軽)	L455F	H22.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	※車両の床下に収納ボックス等がある場合は、サポートレッグが適正に設置できないため取り付けできません。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6 (初代) ~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BM	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4 (初代) ~	4	後席左 後席右	Xb Xb	Xb Xb	
R1 (軽)	RJ	H17.1 (初代) ~	4	後席左右	Xf	Xf	
R2 (軽)	RC	H15.12 (初代) ~	4	後席左右			
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9 (初代) ~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9 (初代) ~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。