

BMW

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
1シリーズ (ハッチバック)	UF・ UE・ UD	04.9 (初代) ~ 11.10	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
1シリーズ (ハッチバック)	1A 1B 1R	11.10~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J 2F 2G	14.2~	4	後席左右			車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
3シリーズ (セダン)	CA・ CB・ CD	91.7~98.7	5	後席中央			
				後席左右			
3シリーズ (セダン)	AY/AL AM/AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズ (セダン)	VA・ VB・ VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL/AM AV/AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR・ VS	05.11~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
3シリーズ (クーペ)	BE/BF CB/CD	92.5~99.6	5	後席中央			
				後席左右			
3シリーズ (クーペ)	AY・ AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右		◎※	
3シリーズ (クーペ)	WA・ WB	06.9~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT・ AU	01.11～	5	後席中央			
				後席左右			
3シリーズグランツurisモ (ハッチバック)	3X 8T 8X	13.6～	5	後席中央			
				後席左右			
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9～	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ (セダン)	DD/DE DM/DN DT	96.6～03.8	5	後席中央			
				後席左右			
5シリーズ (セダン)	NA/NB NE/NU	03.8～10.3	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズ (セダン)	FP・ FR	10.3～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズ (セダン)	JA JB JC	17.2～	5	後席中央			車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右			
5シリーズツアリング (ワゴン)	DD・ DP・ DS	97.7～04.6	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※	
5シリーズツアリング (ワゴン)	NL・ NG	04.6～10.9	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズツアリング (ワゴン)	MT・ MU	10.9～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
5シリーズグランツurisモ (セダン)	SN	09.11 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※	
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10～	4	後席左右			
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2 (初代)～	4	後席左右			
6シリーズグランクーペ (セダン)	6A 6B	12.6～	5	後席中央			
				後席左右			
7シリーズ (セダン)	GG・ GJ	94.11～01.10	5	後席中央			
				後席左右			
7シリーズ (セダン)	HL・ HN・ GN	01.10～09.3	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※	
7シリーズ (セダン)	KA・ KB	09.3～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4～	4	後席左右			
X1 (SUV)	VL	10.4～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
X1 (SUV)	HS	15.10～	5	後席中央			車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右			
X3 (SUV)	PA・ PC	04.6 (初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
X3 (SUV)	WX WY	11.3～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
X5 (SUV)	FA・ FB	00.10 (初代)～ 07.6	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※	
X5 (SUV)	FE ZV ZW	07.6～14.4	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
X5 (SUV)	FE/GY ZV/ZW	07.6～14.4	7	2列席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	
				3列席左右	Xa	Xa	
M5 (セダン)	JF44M	17.10～	5	後席中央			
				後席左右			



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA・ RE・ RH	02.3～07.2	4	後席左右			
ミニ 3ドア (ハッチバック)	MF・ ME	07.2～14.4	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM	14.4～	4	後席左右	◎※	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※運転席が狭くなり、運転姿勢が確保できない場合は後席左に取り付けてください。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS	14.4～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	



【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考	備 考
					後向き	前向き		
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML MM/ZF ZG	07.10~15.11	4	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミニ クラブマン (ワゴン)	LN	15.11~	5	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
					後席左右	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1~	5	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
					後席左右			
ミニ クロスオーバー (SUV)	YT20	17.2~	5	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
					後席左右	◎	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	02.3~09.4	4	4	後席左右			
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4~16.3	4	4	後席左右			
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG#	16.3~	4	4	後席左右	Xf	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミニ ベースマン (SUV)	SS RJ RS	13.3~	4	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。