

ルノー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代)～	5	後席中央			
				後席左右			
カンゲー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代)～ 09.9	5	後席中央			
				後席左右			
カンゲー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
キャプチャー (ハッチバック)	2RH5F1	14.2～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
セニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代)～	5	後席中央			
				後席左右			
セニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代)～	5	後席中央			
				後席左右			
トゥインゴ (ハッチバック)	O6D7F	95.9(初代)～ 08.11	4	後席左右			
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9～	4	後席左	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席右	◎	◎	
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代)～ 04.1	5	後席中央			
				後席左右			
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1～11.2	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F/ BBM5M/ KBMSM	17.11～	5	後席中央			
				後席左右			
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1～	4	後席左右			
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代)～	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※	
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7～	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	

ルノー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
メガーヌ ルノー・スポール(RS) (ハッチバック)	DZF4R	11.2~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ルーテシア (ハッチバック)	BD BK	98.11~06.3	5	後席中央			
				後席左右			
ルーテシア (ハッチバック)	RK	06.3~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	◎	◎	
ルーテシア (ハッチバック)	RH4B RH5F RM5M	13.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	

シトロエン

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6(初代) ~ 03.5	5	後席中央			3ドア・5ドア共通。
				後席左右			
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
クサラブレーク (ワゴン)	N6 N7	98.11(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10~	7	2列席中央			車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
サクソ (ハッチバック)	S8	99.3(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
C2 (ハッチバック)	A6	04.4(初代) ~	4	後席左右			
C3 (ハッチバック)	A8 A3	02.10(初代) ~ 10.5	5	後席中央			
				後席左右			
C3 (ハッチバック)	A5	10.5~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
C3フルリエル (オープン)	A4	05.4(初代) ~	4	後席左右			
C4 (ハッチバック)	B5	05.6(初代) ~ 11.7	5	後席中央	Xa	Xa	5ドアハッチバック。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。
				後席左右		◎※	
C4 (ハッチバック)	B75#	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
C4ピカソ (ミニバン)	B585#	07.5~	7	2列席中央		◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付 けられます。 ※2列右席には取り付けられません。
				2列席左右	◎※	◎※	
				3列席左右	Xa	Xa	
C4クーベ (クーベ)	B5	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右		◎	
DS4 (ハッチバック)	B7C5F	11.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
DS5 (ハッチバック)	B8	12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
C5 (ハッチバック)	X3 X4	01.7(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
C5ブレーク (ワゴン)	X3 X4	01.9(初代) ~	5	後席中央			
				後席左右			
C6 (セダン)	X6	06.10(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右		◎	
DS3 (ハッチバック)	A5	10.3(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げる か、取り外す。
				後席左右	◎	◎	