

スバル

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサアネシス (ハッチバック)	GE	H20.10~ H23.10	5	後席中央			
				後席左右			
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右			
エクシーガ (SUV)	YAS	H20.6 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席左右	◎	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※	◎※	ダイハツ アドレーワゴン (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
デックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	トヨタ ラクティス (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8 (初代) ~ H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xa	Xa	

スバル

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H15.7~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2(初代)~ H14.2	5	後席中央 後席左右			
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~H19.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
プレオバン (軽)	LE- RV1・2	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	
プレオ (軽)	RA	H10.10(初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	RVバンは除く。
プレオ (軽)	RA	H12.10~H22.4	4	後席左右			RVバンは除く。
プレオ (軽)	L2##	H22.4~H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	
プレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルクラ (軽)	L455F	H22.4(初代)~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.4(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6(初代)~ H12.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5~H15.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5~H21.5	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BM	H21.5~H26.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
レガシB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4(初代)~	4	後席左 後席右	◎※ Xf	◎ ◎	トヨタ 86 (OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
R1 (軽)	RJ	H17.1(初代)~	4	後席左右	Xf	Xf	
R2 (軽)	RC	H15.12(初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9(初代)~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9(初代)~	5	後部中央 後部左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。