

レクサス

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
RX (SUV)	L1#	H21.1(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
RXハイブリッド (SUV)	L1#	H21.4~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
RX (SUV)	L2#	H27.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
SC (クーペ)	Z4#	H17.7(初代)~	4	後席左右				

日産

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アベニール (ワゴン)	W11	H10.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
インフィニティ Q45 (セダン)		H5.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
インフィニティ FX35 (SUV)	V935		5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
ウィングロード (ワゴン)	Y11	H11.5~H17.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ウィングロード (ワゴン)	Y12	H17.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
エクストレイル (SUV)	T30	H12.10(初代) ~H19.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
エクストレイル (SUV)	T31	H19.8~H22.7	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
エクストレイル (SUV)	T31	H22.7~H25.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	B	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
エクストレイル (SUV)	T32	H25.12~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5(初代)~ H14.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E50	H9.5(初代)~ H14.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E51	H14.5~H22.11	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	7	2列席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
エルグランド (ミニバン)	E52	H22.11~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
オッティ (軽)	H91	H17.6(初代)~ H18.10	4	後席左右	Xa	Xa		
オッティ (軽)	H92	H18.10~H24.7	4	後席左右	Xa	Xa		
オッティ (軽)	H92	H24.7~	4	後席左右	◎	◎	A	
キックス (軽)	H59A	H20.10~	4	後席左右	Xa	Xa		
キャラバン (ミニバン)	E25	H13.4~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2(初代)~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
キューブ (ハッチバック)	Z10	H10.2(初代)~ H14.10	4	後席左右	Xa	Xa		
キューブ (ハッチバック)	Z11	H14.10~ H20.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H20.11~H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
キューブ (ハッチバック)	Z12	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左	◎	◎	A	
				後席右	◎	◎	A	
キューブキュービック (ミニバン)	Z11	H15.9 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
クリッパーリオ (軽)	U71W U72W	H19.6~	4	後席左右	Xa	Xa		
クルー (セダン)	K30	H3.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
グロリア (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
グロリア (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サニー (セダン)	B14	H6.10~H10.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サニー (セダン)	B15	H10.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
サファリ (SUV)	Y61	H9.10~	7	2列席中央			-	
				2列席左右			-	
				3列席左右			-	
シーマ (セダン)	Y33	H8.6~H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シーマ (セダン)	F50	H13.1~H24.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
シーマ (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
シーマハイブリッド (セダン)	Y51	H24.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
シルビア (クーペ)	S15	H11.1~	4	後席左右	Xa	Xa		
シルフィ (セダン)	B17	H24.12 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ジューク (SUV)	F15	H22.6 (初代) ~ H24.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ジューク (SUV)	F15	H24.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
スカイライン (クーペ/セダン)	R32	H1.5~H5.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ/セダン)	R33	H5.8~H10.5	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ/セダン)	R34	H10.5~H13.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	クーペ・セダン共通。
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ)	V35	H15.1~H19.10	4	後席左右	Xa	Xa		
スカイライン (セダン)	V35	H13.6~H18.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
スカイライン (クーペ)	V36	H19.10~	4	後席左右		◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
スカイライン (セダン)	V36	H18.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
スカイラインハイブリッド (セダン)	V37	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	
スカイラインクロスオーバー (SUV)	J50	H21.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
スカイラインGTR (クーペ)	R32	H1.8~H6.12	4	後席左右	Xa	Xa		
スカイラインGTR (クーペ)	R33	H7.1~H11.1	4	後席左右	Xa	Xa		
スカイラインGTR (クーペ)	R34	H11.1~	4	後席左右	Xa	Xa		
ステージア (ワゴン)	C34	H8.10 (初代) ~ H13.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ステージア (ワゴン)	M35	H13.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セドリック (セダン)	Y33	H7.6~H11.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セドリック (セダン)	Y34	H11.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セフィーロ (セダン)	A32	H6.8~H10.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ヘルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
セフィーロ (セダン)	A33	H10.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セフィーロワゴン (ワゴン)	A32	H9.6(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C24	H13.12~H17.5	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C24	H11.6~H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	7	2列席左右	◎※	◎※	A	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C25	H17.5~H23.2	8	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~	7	2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C26	H23.2~H28.8	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
セレナ (ミニバン)	C27	H28.8~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
デイズ (軽)	B21	H25.6(初代)~	4	後席左右	◎	◎	A	
デイズルークス (軽)	B21#	H26.2(初代)~	4	後席左右	◎	◎	A	
ティアナ (セダン)	J31	H15.2(初代)~ H20.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティアナ (セダン)	J32	H20.6~H26.2	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	C	
ティアナ (セダン)	L33	H26.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
ティーダ (ハッチバック)	C11	H16.9(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
ティーダラティオ (セダン)	C11	H16.10(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ティーノ (セダン)	V10	H10.12(初代)~	6	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デュアリス (SUV)	J10	H19.5(初代)~ H22.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
デュアリス (SUV)	J10	H22.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
テラノ (SUV)	R50	H7.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
テラノレグラス (SUV)	R50	H8.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ノート (ハッチバック)	E11	H17.11(初代)~ H24.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	Xa	◎※	-	
ノート (ハッチバック)	E12	H24.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
パオ (ハッチバック)	E-PK10	H1.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	後部全席2点式シートベルト
				後席左右	Xa	Xa	-	
ハサラ (ミニバン)	U30	H11.11(初代)~	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ハサラ (ミニバン)	U30	H11.11(初代)~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
パルサー (セダン)	N15	H7.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
パルサーセリエ (ハッチバック)	N15	H9.9(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
パルサーセリエS-RV (ワゴン)	N15	H8.5(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ヘルム 前向き	トッテザー アンカー位置	
ピノ (軽)	C24	H19.1(初代)~	4	後席左右				スズキ アルト (OEM車)
フーガ (セダン)	Y50	H16.10(初代) ~H21.11	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
フーガ (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
フーガハイブリッド (セダン)	Y51	H21.11~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	C	
フィガロ (クーペ)	FK10	H3.2~	4	後席左右	Xa	Xa		
フェアレディZ (クーペ)	Z32	H1.7~H14.6	4	後席左右	Xa	Xa		
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P11	H7.9~H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
プリメーラ/プリメーラカミノ (セダン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P11	H9.9(初代)~ H13.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
プリメーラワゴン/ プリメーラカミノワゴン (ワゴン)	P12	H13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ブルーバード (セダン)	U14	H8.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ブルーバードシルフィ (セダン)	G10	H12.8(初代)~ H17.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ブルーバードシルフィ (セダン)	G11	H17.12~ H24.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ブルーリーリパティ (ミニバン)	M12	H10.11~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa		
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6(初代)~ H15.6	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U30	H10.6(初代)~ H15.6	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa		
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレサージュ (ミニバン)	U31	H15.6~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右				
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
プレジデント (セダン)	G50	H2.11~H15.10	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
プレジデント (セダン)	F50	H15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
プレセア (セダン)	R10	H2.6(初代)~ H7.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
マーチ (ハッチバック)	K11	H4.1~H14.3	5	後席中央	Xa	Xa	-	5ドア・3ドア共通。 2点式シートベルト車は取付不可。
				後席左右	Xa	Xa		
マーチ (ハッチバック)	K12	H14.3~H23.1	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
マーチ (ハッチバック)	K13	H23.1~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
マイクラCプラスC (オープン)	K12	H19.7~	4	後席左右				
ムラーノ (SUV)	Z50	H16.9(初代)~ H20.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ムラーノ (SUV)	Z51	H20.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	A	
モコ (軽)	G21	H14.4(初代)~ H18.2	4	後席左右	Xa	Xa		
モコ (軽)	G22	H18.2~H23.2	4	後席左右	Xa	Xa		
モコ (軽)	G33	H23.2~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa		
モコ (軽)	G33	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラシーン (SUV)	B14	H6.12(初代)~ H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa		
ラティオ (セダン)	N17	H24.10(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	C	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
ラフェスタ (ミニバン)	B30	H16.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ラフェスタハイウェイスター (ミニバン)	CWFEFVN	H23.6~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	マツダ プレマシー (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	7	2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
ラルゴ (ミニバン)	W30	H5.5~	8	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席中央	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
リパティ (ミニバン)	M12	H13.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	
				2列席左右	Xa	Xa	-	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
リーフ (ハッチバック)	ZE0	H22.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
リーフ (ハッチバック)	ZE1	H29.10~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
ルークス (軽)	L21	H21.12 (初代) ~H24.6	4	後席左右	Xa	Xa		
ルークス (軽)	L21	H24.6~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ルネッサ (ミニバン)	N30	H9.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
レパード (セダン)	Y33	H8.3~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ローレル (セダン)	C34	H5.1~H9.6	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ローレル (セダン)	C35	H9.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
180SX (クーペ)	S13	H1.4 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa		
ADバン (バン)	Y11	H11.6~ H.18.12	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
ADバン (バン)	Y12	H18.12~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
GTR (クーペ)	R35	H19.12 (初代) ~	4	後席左右				
NV350キャラバンDX (バン)	E26	H24.6~	6	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV350キャラバンGX (バン)	E26	H24.6~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右				
NV200バネット (バン)	VM20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	Xa	Xa	-	
NV200バネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
NV200バネット (ミニバン)	M20	H21.5 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	-	グレード16X-2R/3R。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
NV100クリッパー (軽)	U71W U72W	H24.1 (MC) ~	4	後席左右				三菱 ミニキャブバン (OEM車)