

プジョー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
308 (ハッチバック)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
3008 (ハッチバック)	T8	10.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308CC (オープン)	T7	09.6~	4	後席左右				
308SW (ワゴン)	T7	08.9~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	- A -	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308SW (ワゴン)	T9	14.11~	5	後席中央 後席左右				
406 (セダン)	D8 D9	96.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
406 (クーペ)	D8 D9	98.1 (初代) ~	4	後席左右				
406ブレーク (ワゴン)	D8 D9	97.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
407 (セダン)	D2	05.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7 (初代) ~	4	後席左右				
407SW (ワゴン)	D2	05.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
508 (セダン)	W2	11.7~	5	後席中央 後席左右				
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7~	5	後席中央 後席左右				
5008 (ミニバン)	T875	13.2 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
607 (セダン)	Z8	01.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
1007 (ハッチバック)	A8	06.3 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7~	4	後席左右	Xf	Xf	C	

ルノー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ビットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー 後向き	ISOFIX+3点式ベルト 前向き	トッテザー アンカー位置	
アヴァンタイム (ハッチバック)	EL7X	02.11(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KCK	02.3(初代) ~ 09.9	5	後席中央 後席左右				
カンゲー (ハッチバック)	KWH5F1 KWK4M	09.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
キャプチャー (ハッチバック)	2RH5F1	14.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
コレオス (SUV)	Y2TR	09.5(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
セニック (ハッチバック)	AF	99.5(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
セニックRX-4 (SUV)	AF4J2	01.6(初代) ~	5	後席中央 後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	O6D7F	95.9(初代) ~ 08.11	4	後席左右				
トゥインゴ (ハッチバック)	AHH4B	16.9~	4	後席左 後席右	◎ ◎	◎ ◎	E E	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	AK AF	96.9(初代) ~ 04.1	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ (ハッチバック)	MF MK	04.1~11.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- B	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ (ハッチバック)	DZF4R DZH5F	11.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メガーヌ (ハッチバック)	BBH5F/ BEM5M/ KBMSM	17.11~	5	後席中央 後席左右				
メガーヌ カプリオレ (オープン)	MF	05.1~	4	後席左右				
メガーヌ ツーリングワゴン (ワゴン)	KMF KMK	04.6(初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
メガーヌ エステート (ワゴン)	KZF4R KZH5F	12.7~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- B	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

ルノー

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテゼー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
メグヌー ルノー・スポール(RS) (ハッチバック)	DZF4R	11.2~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	B	
ルーテシア (ハッチバック)	BD BK	98.11~06.3	5	後席中央				
				後席左右				
ルーテシア (ハッチバック)	RK	06.3~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	-	3ドア・5ドア共通。
				後席左右	◎	◎	B	
ルーテシア (ハッチバック)	RH4B RH5F RM5M	13.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

シトロエン

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテゼー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
エグザンティア (ハッチバック)	X1 X2	93.10(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
クサラ (ハッチバック)	N6 N7	98.6(初代) ~ 03.5	5	後席中央				3ドア・5ドア共通。
				後席左右				
クサラピカソ (ミニバン)	N6	04.5(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
クサラブレーク (ワゴン)	N6 N7	98.11(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
グランドC4ピカソ (ミニバン)	B78	14.10~	7	2列席中央			A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	A	
				3列席左右	Xa	Xa	-	
サクソ (ハッチバック)	S8	99.3(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C2 (ハッチバック)	A6	04.4(初代) ~	4	後席左右				
C3 (ハッチバック)	A8 A3	02.10(初代) ~ 10.5	5	後席中央				
				後席左右				
C3 (ハッチバック)	A5	10.5~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
C3フルリエル (オープン)	A4	05.4(初代) ~	4	後席左右				
C4 (ハッチバック)	B5	05.6(初代)~ 11.7	5	後席中央	Xa	Xa		5ドアハッチバック。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右		◎※		
C4 (ハッチバック)	B75#	11.7~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
C4ピカソ (ミニバン)	B585#	07.5~	7	2列席中央		◎※		※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。 ※2列右席には取り付けられません。
				2列席左右	◎※	◎※	A	
				3列席左右	Xa	Xa		
C4クーベ (クーベ)	B5	05.6~	5	後席中央	Xa	Xa		
				後席左右		◎		
DS4 (ハッチバック)	B7C5F	11.9~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	
DS5 (ハッチバック)	B8	12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	A	
C5 (ハッチバック)	X3 X4	01.7(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C5ブレーク (ワゴン)	X3 X4	01.9(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
C6 (セダン)	X6	06.10(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	
				後席左右		◎		
DS3 (ハッチバック)	A5	10.3(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	-	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	A	

アルファロメオ

【トッテゼー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテゼー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテゼー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
アルファブレラ (クーベ)	939	06.4(初代) ~	4	後席左右				車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アルファ145 (クーベ)	930A	96.9(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ147 (クーベ)	937A	01.10(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ155 (セダン)	167A	92.9(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				
アルファ156 (セダン)	932A	98.5(初代) ~	5	後席中央				
				後席左右				