

ダイハツ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.6~H17.5	4	後席	左右席		
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席	左右席	◎	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3(初代)~ H13.9	5	後席	中央席 左右席		トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9~H18.1	5	後席	中央席 左右席		トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1~H24.5	5	後席	中央席 左右席	◎	トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	トヨタ カムリ(OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ウェイク (軽)	LA7#	H26.11~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12(初代)~	4	後席	左右席	◎	
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11~	4	後席	左右席		
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9(初代)~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2(初代)~ H12.12	5	後席	中央席 左右席		
ストーリーア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12~	5	後席	中央席 左右席		
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6(初代)~	4	後席	左右席		
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11(初代)~ H16.4	4	後席	左右席	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4~H19.12	4	後席	左右席	◎	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12~H25.10	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12(初代)~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
テリオス (SUV)	J1##	H9.4(初代)~ H14.1	5	後席	中央席 左右席		
テリオス (SUV)	J1##	H14.1~	5	後席	中央席 左右席		
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10(初代)~ H12.11	4	後席	左右席		
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11~	4	後席	左右席	◎	
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1(初代)~	4	後席	左右席		
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	7	2列席	左右席 中央席		
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	8	3列席	左右席 中央席 左右席		
トール (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、 取り外す。
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11(初代)~ H12.10	4	後席	左右席	◎	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10~	4	後席	左右席	◎	
バイザー (ミニバン)	G3##	H8.8(初代)~	5	後席	中央席 左右席		
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12~	4	後席	左右席	X	後席、車両シートベルト無し。
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1(初代)~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6(初代)~ H22.2	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	※チャイルドシート背面上部と車両背もたれ間に隙間が ある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。

ダイハツ

車種名 (タイプ)	型式	年式 (歴代)	乗車 定員	取付座席		iハビー チャイルド ジュニア系	備考
						前向き	
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2~H28.4	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間がある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎※	※チャイルドシート背面上部と車両背もたれの間に隙間がある場合は、厚めのクッション等を入れて固定する。
ブーンミナス (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席 3列席	中央席 左右席 左右席	X3 ◎ X3	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10~H12.10	4	後席	左右席		バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10~H14.12	4	後席	左右席		バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12~H18.12	4	後席	左右席	◎	バンタイプは除く。
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12~	4	後席	左右席	◎	バンタイプは除く。
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12~	4	後席	左右席		
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9~	4	後席	左右席	◎	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3~H16.11	4	後席	左右席	◎	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラトコット (軽)	LA550S/5 60S	H30.6 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8 (初代) ~ H10.10	4	後席	左右席		
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H10.10~H12.12	4	後席	左右席		
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H12.12~H14.10	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10~H18.10	4	後席	左右席		車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10~H22.12	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H16.8 (初代) ~	4	後席	左右席		
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9~	4	後席	左右席	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メビウス (ワゴン)	ZVW40#	H25.4 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X4 ◎	トヨタ プリウスα (OEM車)
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10 (初代) ~	4	後席	左右席	◎	
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8 (初代) ~	5	後席	中央席 左右席	X3 ◎	