

ローバー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ミニ (ハッチバック)	XN12	90.10~	4	後席左右				
200シリーズ (ハッチバック)	RF	96.9~	5	後席中央 後席左右				
400シリーズツアラー (ワゴン)	XW	95.1 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
600シリーズ (セダン)	RHF	94.11 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
75 (セダン)	RJ	99.10 (初代) ~ 03.7	5	後席中央 後席左右				
800シリーズ (セダン)	RS	93.3~	5	後席中央 後席左右				

ランドローバー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
ディスカバリー (SUV)	LT	99.6~05.5	5	後席中央 後席左右				
ディスカバリー (SUV)	LT	99.6~05.5	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
ディスカバリー (SUV)	LA	05.5~09.12	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
ディスカバリー4 (SUV)	LA5N	09.12~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右				
フリーランダー (SUV)	LN	01.2 (初代) ~ 07.6	5	後席中央 後席左右				
フリーランダー (SUV)	LF	07.6~	5	後席中央 後席左右				
レンジローバー (SUV)	LP	95.4~02.7	5	後席中央 後席左右				
レンジローバー (SUV)	LM	02.7~	5	後席中央 後席左右				
レンジローバーイヴォーク (SUV)	LV2A	12.3~	5	後席中央 後席左右				

ジャガー

【トッテザー使用時のみ本体の回転ができます。】
 【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	カイン ヒットターン ISOFIX			備 考
					ISOFIX+トッテザー	ISOFIX+3点式ベルト	トッテザー	
					後向き	前向き	アンカー位置	
Sタイプ (セダン)	J01	99.6 (初代) ~	5	後席中央 後席左右				
Xタイプ (セダン)	J51	01.9~	5	後席中央 後席左右				
Xタイプエステート (ワゴン)	J51	04.7~	5	後席中央 後席左右				
XE (セダン)	JA#	14.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XF (セダン)	J05	07.11~15.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XF (セダン)	JB#	15.9~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XJ (セダン)	J1 J2 JL	94.10~03.5	5	後席中央 後席左右				
XJ (セダン)	J12 J24	10.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XJ (セダン)	J71	03.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	- C	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XKタイプ (クーペ/オープン)	J43	06.7~	4	後席左右				
F-PACE (SUV)	DC#	15.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	- A	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。