

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
1シリーズ (ハッチバック)	UF/UE/UD	04.9~11.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	1A/1B/1R	11.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7K 7L	19.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
1シリーズ (ハッチバック)	7M	20.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J/2F/2G	14.2~	4	後席左右	◎	C	◎	◎	
2シリーズ アクティブツアラー (ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
2シリーズ グランツアラー (ミニバン)	2D#	15.7~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	CA/CB/CD	91.7~98.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (セダン)	AY/AL/AM/ AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	VA/VB/VD	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (セダン)	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
3シリーズツーリング (ワゴン)	AL/AM/AV/AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
3シリーズツーリング (ワゴン)	VR VS	05.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	3D20	13.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ハッチバック)	8C20	17.5~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ ツーリング (ワゴン)	8B15	17.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
3シリーズ (クーペ)	BE/BF/CB/CD	92.5~99.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズ (クーペ)	AY・ AV	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9~	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
3シリーズコンパクト (ハッチバック)	AT AU	01.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
3シリーズグランツアリスモ (ハッチバック)	3X/8T/8X	13.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
4シリーズ (ハッチバック)	4A 4D	14.6~21.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
5シリーズ (セダン)	DD/DE/DM DN/DT	96.6~03.8	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズ (セダン)	NA/NB/NE/NU	03.8~10.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	FP/FR/FZ FW/XG	10.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
5シリーズ (セダン)	JA/JB/JC	17.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	DD/DP/DS	97.7~04.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	NL NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズツーリング (ワゴン)	MT MU	10.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
5シリーズグランツアリスモ (セダン)	SN	09.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
6シリーズ (クーペ)	EH	03.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズカブリオレ (オープン)	EK	04.2~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
6シリーズグランツアリスモ (セダン)	6A 6B	12.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	GG GJ	94.11~01.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
7シリーズ (セダン)	HL/HN/GN/GL	01.10~09.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
7シリーズ (セダン)	KA KB	09.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
7シリーズ (セダン)	7A/7E/7F	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
i3 (ハッチバック)	1Z	14.4~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
X1 (SUV)	VL VM	10.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X1 (SUV)	HS	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X2 (SUV)	YH15/YH20/YK 20	18.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X3 (SUV)	PA PC	04.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	WX WY	11.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X3 (SUV)	TX TR	17.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	TW	14.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X4 (SUV)	UJ	18.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X5 (SUV)	FA FB	00.10~07.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE/ZV/ZW	07.6~14.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X5 (SUV)	FE/GY/ZV/ZW	07.6~14.4	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
X5 (SUV)	KR/KS/KT	13.12~	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
X5 (SUV)	CV/JU/TA	19.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	FG/FH/GZ	08.6~11.7	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
X6 (SUV)	FG/FH/GZ	11.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
X6 (SUV)	KT KU	14.8~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X6 (SUV)	GT/CY/JU	19.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
X7 (SUV)	CW/CX/TB	19.8~	6	2列席左右	◎	B	◎	X3	
				3列席左右	◎	A	◎	◎	
M5 (セダン)	JF44M	17.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィアット エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー		ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA/RE/RH	02.3~07.2	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	ME/MF/SR SU/SV	07.2~14.4	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM/XN/XR/XU	14.4~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS/XT/XU/XV	14.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML/MM ZF/ZG	07.10~15.11	4	後席左右	◎	B	◎	◎	
				後席中央	Xa	-	Xa	X3	
ミニ クラブマン (ワゴン)	BB/LN/LR LV/JZ	15.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB/ZC/XD	11.1~17.4	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB/ZC/XD	11.1~17.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	BR/BS/BT/YS YT/YU/YZ	17.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	04.2~09.4	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS/ZN/ZP	09.4~16.3	4	後席左右	X b		X b	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG WJ	16.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ミニ ハースマン (SUV)	SS/RJ/RS	13.3~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
クーパー (ハッチバック)	XS/XT/XU/XV	14.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	

## フィアット

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィアット エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー		ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
クーパーフィアット (クーパー)	175	95.3~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
グランデポイント (ハッチバック)	199	06.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	141 153	90.2~04.7	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	169	04.7~11.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	139	13.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	-	
				後席左右	◎	A	◎	A	
フント (ハッチバック)	176	97.3~00.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
フント (ハッチバック)	188	00.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
フント (ハッチバック)	199	12.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
マルチプラ (ハッチバック)	186	03.4~	6	後席中央	Xa	-	Xa	◎	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
500 チンクエチェント (ハッチバック)	312	08.3~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
500X (SUV)	334	15.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	