

フォルクスワーゲン

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)		前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー	トップテザー アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
アルテオン (セダン)	3HDJHF 3HDNUF	17.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
アルテオン (ワゴン)	3HDNUF	21.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
イオス (オープン)	1F	06.10~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴァナゴン (ミニバン)	T4	不明	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	2列左席なし。
				2列席右	Xa	-	Xa	◎	
				3列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ヴェント (セダン)	1H	92.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
オールドトラック (SUV)	AUCJSF	16.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
後席左右	◎	A	◎	◎					
クロスボロ (ハッチバック)	6R	10.6~18.3	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフ (ハッチバック)	1J	98.8~04.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	F※注	◎※注	◎	
ゴルフ (ハッチバック)	1K	04.6~09.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	B	◎	◎	
ゴルフ (ハッチバック)	1KC	09.4~13.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	B	◎	◎	
ゴルフ (ハッチバック)	AUC	13.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフR (ハッチバック)	AUDJHF	17.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TAXW 1TB## 1TCAV 1TCTH	04.2(初代)~16.1	7	2列席中央	Xa	-	Xa	X3	
				2列席左右	◎	E	◎	◎	
				3列席左右	Xa	-	Xa	◎	
ゴルフトゥーラン (ミニバン)	1TCZD 1TDFG	16.1~	7	2列席中央	◎	A	◎	◎	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフプラス (ハッチバック)	1K	05.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	F※注	◎※注	◎	
ゴルフワゴン (ワゴン)	1H	95.6~00.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ゴルフワゴン (ワゴン)	1J	00.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	1K	07.9~14.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	AU	14.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ゴルフヴァリアント (ワゴン)	CD	21.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ザ・ビートル (クーペ)	16C	12.4~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	
ジェッタ (セダン)	1K	06.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	◎	
シャラン (ミニバン)	7N	10.11~	7	2列席中央	◎	A	◎	◎	
				2列席左右	◎	A	◎	◎	
				3列席左右	◎	A	◎	◎	
シロッコ (ハッチバック)	13C	09.5~	4	後席左右	◎	B	◎	◎	
ティグアン (SUV)	5N	08.9~17.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ティグアン (SUV)	5NCTH	15.4~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ティグアン (SUV)	5NCZE	17.1~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
トゥアレグ (SUV)	7L	03.9~11.2	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
トゥアレグ (SUV)	7P	11.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ニュービートル (クーペ)	9C	99.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	◎	
ニュービートルカプリオレ (クーペ)	1Y	03.6~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パサート (セダン)	3B	97.8~06.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
パサート (セダン)	3C	06.4~11.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
パサート (セダン)	3C	11.5~15.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
パサート (セダン)	3C	15.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	

フォルクスワーゲン

【適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	フィーカ エボルブ ISOFIX				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
					前向き(76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		
					ISOFIX+トップテザー		ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	06.4 ~11.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3C	11.5~15.7	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
パサートヴァリアント (ワゴン)	3CCZE 3CCHH 3CCUK	15.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
パサートCC (セダン)	3C	08.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	C	◎	◎	
パサートワゴン (ワゴン)	3B	97.8 ~06.4	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ポーラ (セダン)	1J	99.10 ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ポロ (ハッチバック)	6N	96.8~02.6	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
ポロ (ハッチバック)	9N	02.6~09.10	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	B※注	◎※注	◎	
ポロ (ハッチバック)	6R	09.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ポロ (ハッチバック)	AW#	18.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
ルポ (ハッチバック)	6X	01.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	Xa	-	Xa	◎	
T-cross (SUV)	C1DKR	19.11~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
T-ロック (SUV)	A1D#	22.7~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
				後席左右	◎	A	◎	◎	
up! (ハッチバック)	AACHY	12.9 ~	4	後席左右	◎	A	◎	◎	3ドア・5ドア共通。