スズキ

	型式				フィーカ エポルブ ISOFIX				
車種名 (タイプ)		年式	乗車		前向き(76~105cm)	トップテザー	前向き(100~150cm)		## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
		++1/	定員		ISOFIX+トップテザー	アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	(主単) 単岡シートのハットレストが 干渉する場合は上げるか取り外す。
アルト (軽)	HA#	H10.10~H14.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	3・5ドア共通(バンは除く)。
(駐)	HA#	H14.12~H16.9	4	後席左右	Xa	_	Xa	©	3・5ドア共通(バンは除く)。
(軽) アルト									バンは除く。
(春至)	HA24	H16.9~H21.12	4	後席左右	Xa	_	Xa	©	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて
アルト (経)	HA25S HA35S	H21.12~H27.1	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	いる場合のみ取り付けられます。
アルト (軽)	HA36S	H27.1∼	4	後部左右	0	А	0	0	
アルト (軽)	HA97S HA37S	R3.12~	4	後部左右	0	А	0	©	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて
アルトラパン (軽)	HE21S	H14.1 (初代) ~ H20.11	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	いる場合のみ取り付けられます。
アルトラパン (軽)	HE22S	H20.11~H27.6	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
ラパン (軽)	HE33S	H27.6~	4	後席左右	©	А	©	©	
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2~	5	後席中央後席左右	Xa ©	- A	Xa ©	X3 ©	-
エスクード	TD#2	H9.11~H17.5	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	=
(SUV) エスクード	TD#:	11475 110746		後席左右後席中央	Xa Xa	-	Xa Xa	© X3	
(SUV)	TD#4	H17.5~H27.10	5	後席左右	0	А	0	0	
エスクード	YD YE	H27.10~	5	後席中央	Xa	-	Xa	Х3	
(SUV) エスクードノマド	10			後席左右後席中央	© V-	_ A	© V-	© X3	
(SUV)	TD01	H1.10 (初代) ~ H8.10	5	後席左右	Xa Xa	-	Xa Xa	©	+
エブリィ (軽)	DA64V	H17.8∼	4	後席左右	Xa	=	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
				2列席左右	Xa	-	Xa	©	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できま
エブリィプラス	DA32W	H11.6 (初代) ~	7	3列席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	<u> </u>
(ミニバン) エブリィワゴン	DA#2W	H11.6 (初代) ~ H17.8	4	3列席左右 後席左右	Xa Xa	-	Xa Xa	◎※注◎	バンは除く。
(軽) エブリィワゴン	DA64W	H17.8~	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
(軽) エブリィワゴン	DA17W	H27.2~	4	後席左右	©	A	©	©	
(軽) エリオ	RA	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(セダン)	RC	1113.1 (1911)	J	後席左右	Xa	П	Xa	0	
エリオ	RB RD	H13.1 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	Х3	
(ハッチバック) カルタスクレセント	110	H7.1 (初代) ~		後席左右後席中央	Xa Xa	-	Xa Xa	© X3	
(セダン)	GA~GD	H10.5	5	後席左右	Xa	-	Xa	©	
キザシ	RE RF	H21.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	Х3	
(セダン)	RF	121:10 (1310)	,	後席左右	0	С	0	0	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できま
グランドエスクード	TX	H12.12(初代)~	7	2列席中央 2列席左右	Xa Xa	-	Xa Xa	X3 ©	次注の点式シードバルド表明圧制のの以前できる。 す。
(SUV)				3列席左右	Xa	=	Xa	◎※注	
クロスピー (SUV)	MN71S	H29.12 (初代) ~	5	後席中央後席左右	Xa ©	- A	Xa ©	© X3	-
ジムニー (韓2)	JA11W# JA12W#	H2.3~H10.10	4	後席左右	Xa	=	Xa	Х3	
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~H10.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニー (軽)	JB	H10.10~H24.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニー (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	©	А	©	0	
ジムニー (軽)	JB64W	H30.2~	4	後席左右	©	А	©	0	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H14.1~H24.5	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
ジムニーシエラ (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	©	А	©	0	
ジムニーシエラ (SUV)	JB74W	H30.7~	4	後席左右	©	А	©	©	
ジムニーワイド	JB	H10.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	-	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
(SUV) スイフト	HT	H12.2 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(ハッチバック) スイフト		H14.1		後席左右後席中央	Xa Xa	-	Xa Xa	© X3	
(ハッチバック) スイフト	HT ZC	H14.1~H16.11	5	後席左右後席中央	Xa Xa	-	Xa Xa	© X3	
(ハッチバック)	ZD	H16.11~H22.9	5	後席左右	0	А	0	0	



	型式	年式				フィーカ エ7	備考		
車種名 (タイプ)			乗車定員	取付座席	前向き(76~105cm)	トップテザー	前向き(100	0~150cm)	備 著 (全車)車両シートのヘッドレストが - 干渉する場合は上げるか取り外す。
					ISOFIX+トップテザー	アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	
スイフト	ZC72S	H22.9~H28.12	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	ZD72S	HZZ.9°~HZ8.1Z	5	後席左右	0	А	0	0	
スイフト	Z#13S/Z#53S Z#83S/Z#43S	H28.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	Х3	_
(ハッチバック)				後席左右	0	А	©	0	
スイフト スポーツ	ZC32S ZC33S	H28.12~	5	後席中央	Xa ©	-	Xa ©	X3 ©	-
(ハッチバック) スプラッシュ				後席左右後席中央	Xa	_ A	Xa	X3	
(ハッチバック)	XB32S	H20.10 (初代) ~	5	後席左右	©	A	©	©	-
スペーシア	1414000	1105.0							
(春至)	MK32S	H25.2~	4	後席左右	0	А	©	0	
スペーシアカスタム	MK42S	H25.2~	4	後席左右	0	А	©	0	
(春至)									
スペーシア/カスタム/ギア	MK53S	H29.12~	4	後席左右	0	Α	©	0	
(軽) スペーシア ベース									
(軽)	MK33V	R4.8~	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
セルボ	01,000			***		_	.,		
(春至)	CN22S	H2.7~H10.10	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
セルボ	HG	H18.11~	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
(章至)			·						
ソリオ	MA34S	H17.8 (初代) ~ H23.1	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
(ハッチバック)		1 120.1		後席左右	Xa	-	Xa Va	0	
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~H27.8	5	後席中央後席左右	Xa ©	- A	Xa ©	X3 ©	-
ソリオ				後席中央	Xa	-	Xa	X3	ハイブリッド・マイルドハイブリッド共通。
(ハッチバック)	MA#6S	H27.8∼	5	後席左右	0	А	©	©	
ソリオ	MA27S	R2.12~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	MA37S	N2.12/~	5	後席左右	0	А	0	0	
ハスラー	MR31	H25.12~	4	後席左右	©	А	©	©	
(軽)	MR41								
ハスラー	MR52 MR92	R1.12~	4	後席左右	0	А	0	0	
(軽) パレット/パレットSW		1100 1 (47/1)							
(軽)	MK21S	H20.1 (初代) ~ H23.6	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
パレット/パレットSW					_		_	_	
(事圣)	MK21S	H23.6~	4	後席左右	0	А	©	0	
バレーノ	WB#	H28.3~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	****	1120.0	Ŭ	後席左右	0	Α	0	©	
=,				2列席中央	Xa	-	Xa	X3	日産 セレナ (OEM車) ※注 ISOFIX・トップテザー アンカーが装備されている場合のみ取り付けられま
ランディ	C25	H19.1 (初代) ~	8	2列席左右	◎※注	A※注 -	◎※注	© V2	ਰ -
(ワゴン)				3列席中央 3列席左右	Xa Xa		Xa Xa	X3 ©	-
()32/				2列席中央	Xa	-	Xa	X3	日産 セレナ(OEM車)
ランディ	0000	1100.40		2列席左右	0	А	©	©	
	SC26	H22.12~	8	3列席中央	Xa	=	Xa	ХЗ	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	-	Xa	0	
ランディ				2列席左右	0	А	0	0	トヨタ ノア(OEM車)
	ZWR9#	R4.8~	7	3列席中央	Xa V-	-	Xa V-	X3	-
(ワゴン)				3列席左右 2列席中央	Xa	-	Xa Va	0	トヨタ ノア(OEM車)
ランディ				2列席中央	Xa ©	- A	Xa ©	X3 ©	1
	MZRA9#	R4.8~	8	3列席中央	Xa	- A	Xa	ХЗ	1
(ミニバン)				3列席左右	Xa	-	Xa	0	1
ワゴンR/ワゴンRスティングレー	CV	H5.9 (初代) ~	4	後席左右		_		0	
(春至)	ĊŤ	H10.10	4	皮质生包	Xa	-	Xa	9	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー	MC	H10.10~H15.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
(軽)									
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~H20.9	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
「呼ジ」 ワゴンR/ワゴンRスティングレー									※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されて
(軽)	MH23S	H20.9~H24.9	4	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	いる場合のみ取り付けられます。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー	MH#4S	H24.9~H29.2	4	後席左右	0	٨	0	0	
(春至)	1VII 1H+4-0	1127.5 -1125.2	+		•	А	⊌	· ·	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー	MH#5S	H29.2~	4	後席左右	0	А	0	0	
(軽)									
ワゴンRプラス (#R)	MA63S	H11.5~H12.12	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
(軽) ワゴンRソリオ									
	LA-MA64S	H12.11~	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
(章至)	LA WAO45				 		+		1
	MX81S	F0.0		40			_	~	
(春至)		R3.9~	4	後席左右	©	А	©	0	
(軽) ワゴンRスマイル	MX81S MX91S					A -		©	
(報) ワゴンRスマイル (報) Kei (報)	MX81S	R3.9~ H10.10(初代)~	4	後席左右後席左右	⊚ Xa		© Xa	©	
(軽) ワゴンRスマイル (軽) Kei	MX81S MX91S							© ©	

スズキ

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席		フィーカ エ	備考		
					前向き(76~105cm)	トップテザー アンカー位置	前向き(100~150cm)		(全車) 車両シートのヘッドレストが
					ISOFIX+トップテザー		ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	干渉する場合は上げるか取り外す。
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~H23.1	4	後席左右	Xa	-	Xa	0	
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席左右	0	А	©	0	
SX4	YA	H18.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	
(ハッチバック)	YB			後席左右	0	А	0	0	
SX4	YC	H19.7 (初代) ~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(セダン)	10			後席左右	0	С	0	0	
SX4 Sクロス	YA22S	H27.2~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	
(SUV)	YB22S			後席左右	0	А	0	0	

ミツオカ

【適合が@でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具及びトップテザーアンカーがお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

	型式	年式	乗車	取付座席		フィーカ エ	備考		
車種名 (タイプ)					前向き(76~105cm)	トップテザー	前向き(100~150cm)		(全車) 車両シートのヘッドレストが
,			,		ISOFIX+トップテザー	アンカー位置	ISOFIX+3点式ベルト	3点式ベルト	干渉する場合は上げるか取り外す。
バディ/Buddy	A # F #	R3.6~	_	後席中央	Xa	=	Xa	X3	トヨタ RAV4(ベース車)※注 ISOFIX・トップテ ザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けら れます。
(SUV)	A#5#		5	後席左右	◎※注	B※注	◎※注	0	
ピュート/Viewt	K13#	R2.7∼	5	後席中央	Xa	=	Xa	X3	日産 マーチ (ベース車) ※注 ISOFIX・トップテ ザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けら れます。
(セダン)	K15#	R2.7∼		後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	
ピュートストリート/Viewt	PA1#	R5.9~	5	後席中央	Xa	-	Xa	X3	トヨタ ヤリス(ベース車)※注 ISOFIX・トップテ - ザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
(ハッチバック)	FAI#	h5.9**	3	後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	
リューギ/Ryugi	E16#	H26.6~	5	後席中央	Xa	-	Xa	ХЗ	トヨタ カローラアクシオ(ベース車) ※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
(セダン)				後席左右	◎※注	C※注	◎※注	0	
リューギ/Ryugi	E16#	H28.1∼	5	後席中央	Xa	=	Xa	ХЗ	トヨタ カローラフィールダー(ベース車)※注 ISOFIX・トップテザーアンカーが装備されている場合のみ取り付けられます。
(ワゴン)				後席左右	◎※注	A※注	◎※注	0	