

# オーディ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンISOFIXグラマ (C008)				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
オールロードクワトロ (SUV)	4B	01.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A1 (ハッチバック)	8X	11.1~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
A1スポーツバック (ハッチバック)	8X	12.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A3 (ハッチバック)	8L	96.12~03.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A3 (ハッチバック)	8P	03.7~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A3 (ハッチバック)	8V	13.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A3スポーツバック (ハッチバック)	8P	04.10~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A4 (セダン)	8D	95.10~01.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A4 (セダン)	8E	01.6~08.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A4 (セダン)	8K	08.3~16.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A4 (セダン)	8W	16.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A4アバント (ワゴン)	8D	96.10~02.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A4アバント (ワゴン)	8E	02.2~08.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A4アバント (ワゴン)	8K	08.8~16.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A4アバント (ワゴン)	8W	16.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A4オールロードクワトロ (SUV)	8K	10.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
A5 (クーペ)	F5	17.4~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
A5 ガブリオレ (オープン)	8F	09.8~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
A5スポーツバック (ハッチバック)	8T	10.1~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
A5 (ハッチバック)	F5	17.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A6 (セダン)	4B	97.9~04.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A6 (セダン)	4F	04.7~11.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A6 (セダン)	4G	11.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A6アバント (ワゴン)	4B	98.7~05.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A6アバント (ワゴン)	4F	05.6~12.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられませ す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
A6アバント (ワゴン)	4G	12.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
A6オールロードクワトロ (SUV)	4F	06.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A8 (セダン)	4D	95.5~04.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A8 (セダン)	4E	04.2~10.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
A8 (セダン)	4H	10.12~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S1 (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	

# オーディ

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラマ (C008)				備 考  (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
S1スポーツバック (ハッチバック)	8X	14.11~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
S3 (セダン)	8V	14.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S3スポーツバック (ハッチバック)	8P	09.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S3 (ハッチバック)	8PCDLF	09.2~13.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S3スポーツバック (ハッチバック)	8V	13.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S4 (ワゴン)	8E	05.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
S4アバント (ワゴン)	8E	05.2~09.3	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
S4 アバント (ワゴン)	8W	16.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
S5 (クーペ)	8T	08.2~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
S6 (セダン)	4F	06.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
S6アバント (ワゴン)	4F	06.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
S8 (セダン)	4E	06.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
TT (クーペ)	8N	99.10~06.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
TT (クーペ)	8J	06.10~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
TT (クーペ)	FVDK	20.5~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
TTSクーペ (クーペ)	8J	08.9~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
TTRSクーペ (クーペ)	8J	10.2~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
Q2 (SUV)	GA	17.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
Q3 (SUV)	8U	12.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
Q3 (SUV)	F3DFGF	20.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
Q5 (SUV)	8R	09.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
Q5 (SUV)	FYDAX	17.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
Q7 (SUV)	4L	06.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
RS4 (セダン)	8E	06.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
RS3スポーツバック (ハッチバック)	8V	15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
RS4アバント (ワゴン)	8E	06.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
RS5 (クーペ)	8T	10.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS6 (セダン)	4F	09.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS6アバント (ワゴン)	4F	08.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS7スポーツバック (ハッチバック)	4GS	13.12~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
RS7スポーツバック (ハッチバック)	4GS	13.12~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。