

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	R129ターンISOFIXグランマ (C008)				備考
					後向 前向		前向		情 考
						OFIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
1シリーズ	UF			後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ハッチバック)	ÜE UD	04.9~11.10	5	後席左右	◎※注	◎※注	○※注	©	ている場合のみ取り付けられま す。
1シリーズ	1A			後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ハッチバック)	1B 1R	11.10~	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
1シリーズ	7K			後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ハッチバック)	7L	19.11~	5	後席左右	0	0	0	0	=
1シリーズ				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	7M	20.4~	5	後席左右	0	0	0	0	=
2シリーズクーペスポーツ (クーペ)	1J 2F	14.2~	4	後席左右	0	0	0	0	
2シリーズ アクティブツアラー	2G			後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)	2A#	14.10~	5	後席左右		(a)		©	-
(<=/ //>/				2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
2シリーズ グランツアラー	2D#	15.7~	7	2列席左右		(a)		©	-
(ミニバン)	20#	13.7	,	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	-
3シリーズ	CA			後席中央	Xa	Xa	Xa Xa	X3	
(セダン)	CB CD	91.7~98.7	5	後席左右	Xa Xa	Xa	Xa Xa	^3 ©	-
3シリーズ								X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
·	AY/AL AM/AV	98.7~05.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		ている場合のみ取り付けられま
(セダン) 3シリーズ	VA			後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	© X3	す。 ※注 ISOFIX取付金具が装備され
·	VB	05.4~12.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa		ている場合のみ取り付けられま
(セダン)	VD			後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。
3シリーズ	3# 8#	12.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	-
(セダン)	O#			後席左右	0	0	0	0	WAS ISSUED A RESIDENCE
3シリーズツーリング	AL/AM AV/AY	99.10~05.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(ワゴン)	AV/AT			後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。
3シリーズツーリング	VR	05.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(ワゴン)	VS	·		後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。
3シリーズ ツーリング	3D20	13.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
(ワゴン)			Ü	後席左右	0	0	0	0	
3シリーズ ツーリング	8C20	17.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ハッチバック)	0020	17.0	Ü	後席左右	0	0	0	0	
3シリーズ ツーリング	8B15	17.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ワゴン)	0510	11.0	Ü	後席左右	0	0	0	0	
3シリーズ	BE/BF	92.5~99.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
(クーペ)	CB/CD	32.0 33.0	Ü	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
3シリーズ	AY•	99.6~06.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のARMのはけられま
(クーペ)	AV	33.0 -00.3	9	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。
3シリーズ (クーペ)	WA WB	06.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
3シリーズコンパクト	AT		_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	ΑÙ	01.11~	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	-
3シリーズグランツーリスモ	3X			後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	8T 8X	13.6~	5	後席左右	0	0	0	0	=
4シリーズ (クーペ)	3N# 3R#	13.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
4シリーズ	4.5	 		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ハッチバック)	4A 4D	14.6~21.9	5	後席左右	(n)	(O)		©	1
5シリーズ	DD/DE/5**	 		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(セダン)	DD/DE/DM DN/DT	96.6~03.8	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	(O)	1
5シリーズ	NIA /NID			後席中央	Xa Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	NA/NB NE/NU	03.8~10.3	5	後席左右			^a ◎※注	\sigma_{\sigma}	ている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ	ED //ED //ED	+		後席中央	⊌%Æ Xa	Xa	⊌‰Æ Xa	X3	9。 ※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	FP/FR/FZ FW/XG	10.3~	5	後席左右	^a ◎※注	^a ◎※注	^a ◎※注	^3 ©	ている場合のみ取り付けられます。
5シリーズ	JA			後席中央	⊌%/± Xa	⊌%/± Xa	⊌%/± Xa	X3	20
(セダン)	JB JC	17.2~	5	後席左右	^a ⊚	^a ⊚	^a ©	^3 ©	1
5シリーズツーリング	DD			後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ワゴン)	DP	97.7~04.6	5	後席左右	Xa Xa	Xa	Xa Xa	(A) (D)	-
5シリーズツーリング	DS								※注 ISOFIX取付金具が装備され
	NL NG	04.6~10.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	ている場合のみ取り付けられま
(ワゴン)				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	© V2	す。
5シリーズツーリング	MT MU	10.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(ワゴン)	IVIO			後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。
5シリーズグランツーリスモ	SN	09.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(セダン)			I	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。

##6		型式	年式		取付座席	R129ターンISOFIXグランマ (C008)				
100-100 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000 100-1000						後向前向		前向		備考
19-0 日									3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
(ポーケン) RY (42 4 株式石		EH	03.10~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
12.6~ 5 編集性 0申江 0申江 0申江 0申江 0申江 0申江 7 7 7 7 7 1 7 1 1 1		EK	04.2~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
1597			12.6~	5						※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(セダフ)										9.
Tyu - X			94.11~01.10	5						-
「世ゲン GN GL		1.11. /1.15.1							_	※注 ISOFIX取付金具が装備され
T(597) TA CB CB CB CB CB CB CB C			01.10~09.3	5						- ている場合のみ取り付けられます。
(世野)	7シリーズ	KA		_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
15.10~ 5	(セダン)		09.3~	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
(セダン) ア	7シリーズ		15 10-	_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(バッチバック) 12	(セダン)		15.10/	5	後席左右	0	0	0	0	
SLVI		1Z	14.4~	4	後席左右	0	0	0	©	
SLIVI	X1	VL	10.45	6	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合の3.RR/0付けられま
SUV	(SUV)	VM	10.47	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	
SLIV 大名 大名 大名 大名 大名 大名 大名	X1	HS	1510~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
SUV	(SUV)				後席左右	0	0	0	0	
X3			18.4~	5						=
SUN		YK20							_	V > 100EV TH + 0 = 455 # + 40
Sum			04.6~	5						ている場合のみ取り付けられま
SUV WY										
Ya			11.3~	5						ている場合のみ取り付けられま
SUV		T) (_	9.
Year Year			17.10~	5						=
SUV Name										
SUV	(SUV)	TW	14.8~	5	後席左右					=
SUV	×4		100		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
SUV FB	(SUV)	0.5	18.9~	5	後席左右	0	0	0	0	
SUV FB	X5		00.10~07.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
SUV ZV O7.6~14.4 5 後席左右 回※注 回※注 回※注 回 ※注 SOFIX取付金具がする。	(SUV)	FB	00.10 01.0		後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	
SUV ZW 後席左右 回※注 回※注 回※注 回 ず。	X5	FE ZV	07.6~14.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
SUV SU	(SUV)				1	◎※注	◎※注	0※注	0	
SUV SUV	X5	FE/GY		_						※注 ISOFIX取付金具が装備され
X5 KR KS KS KT 13.12~ 7 2列席中央 Xa Xa Xa Xa Xa X3 2列席左右 ② ② ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③ ③	(0) 1) 0		07.6~14.4	7						ている場合のみ取り付けられま す。
X5	(SUV)									
KT	X5		1312∼	7			-	-		-
X5	(USV)		13.12/	,						=
SUV										
FH GZ	(SUV)		19.2~	5						=
X6 (SUV) FG FH GZ 11.7~ 5 後席中央 Xa		FH	08.6~11.7	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
SUV GZ 11.7~ 5 後席左右 ◎※注 ◎※注 ◎ ※注 ◎ で でいる場合のみ取り付け す。		FG			後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
X6 (SUV) KT KU 14.8~ 5 後席左右 後席中央 後席左右 Xa ⑥ Xa ⑥ Xa ⑥ Xa ⑥ Xa ⑥ X6 GT CY 19.12~ 5 後席中央 5 Xa ØR中央 Xa ØR中央 Xa ØR中央 Xa ØR中央 Xa ØR中央 Xa ØR中央 Xa ØRPPP		FH	11.7~	5			-			ている場合のみ取り付けられま
(SUV) KU 14.8~ 5 後席左右 ⑥ ⑥ ⑥ ⑥ ×6 GT CY 19.12~ 5 後席中央 Xa Xa Xa X3	×6		110	-	1				ХЗ	
CY 19.12~ 5	(SUV)		14.8~	מ	後席左右	0	0	0	0	1
	×6		19120	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
	(SUV)	JU	19.12.9)	後席左右	0	0	0	0	
X7 CW CX 19.8~ 6 2列席左右 © © X3 CX		CX	19.8~	6						
(SUV) TB 3列席左右 © © © © NG NAS		TB	1							
M5 (セダン) JF44M 17.10~ 5 後席中央 Xa Xa Xa X3 (セダン) ⑤ ⑥ ⑥ ◎		JF44M	17.10~	5						-