

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
ミニ 3ドア (ハッチバック)	RA RE RH	02.3~07.2	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	ME/MF/SR SU/SV	07.2~14.4	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
ミニ 3ドア (ハッチバック)	XM/XN XR/XU	14.4~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
ミニ 5ドア (ハッチバック)	XS/XT XU/XV	14.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ クラブマン (ワゴン)	MH/ML/MM ZF/ZG	07.10~15.11	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ クラブマン (ワゴン)	BB/LN/LR LV/JZ	15.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1~17.4	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	ZA/ZB ZC/XD	11.1~17.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ クロスオーバー (SUV)	BR/BS/BT/YS YT/YU/YZ	17.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	RF RH	04.2~09.4	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	MR/MS ZN/ZP	09.4~16.3	4	後席左右	× b	× b	× b	◎	
ミニ コンバーチブル (コンバーチブル)	WG WJ	16.3~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ミニ ベースマン (SUV)	SS RJ RS	13.3~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
クーパー (ハッチバック)	XS/XT XU/XV	14.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

フィアット

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト		
クーペフィアット (クーペ)	175	95.3~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
グランデフント (ハッチバック)	199	06.6~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	141 153	90.2~04.7	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	169	04.7~11.5	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
バンダ (ハッチバック)	139	13.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	-	
				後席左右	◎	◎	◎	A	
フント (ハッチバック)	176	97.3~00.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フント (ハッチバック)	188	00.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フント (ハッチバック)	199	12.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
マルチプラ (ハッチバック)	186	03.4~	6	後席中央	Xa	Xa	Xa	◎	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
500 チンクエチエント (ハッチバック)	312	08.3~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
500X (SUV)	334	15.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	