

		年式	乗車定員	取付座席	R1	29ターンISOFI)	# #		
車種名 (タイプ)	型式				後向	前向	Ì	iń	備考
\2 \ \2 \			ALSA.			DFIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
アヴァンシア				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	10 1 13 3 0 20 210 22 3 4 5 7 3 7
(ワゴン)	TA	H11.9(初代)~	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	©	
アクティ	HH5			المراسين	710	,	7 10.		※注 3点式シートベルト装備座
(軽)	HH6	H11.6~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	席
アコード	CF3~5			後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(セダン)	CL1/3	H9.9~H14.10	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
アコード		H14.10~		後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	CL7~9	H20.12	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
アコード	CU1			後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	CU2	H20.12~H25.6	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
アコード				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席左右	0	0	0	0	=
アコードワゴン	CF6/7		_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ワゴン)	CL2 CH9	H9.10~H14.11	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	=
アコードワゴン		H14,11~		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ワゴン)	CM1~3	H20.12	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
アコードツアラー		H20.12 (初代)		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ワゴン)	CW2	~	5	後席左右	0	0	0	0	=
インサイト				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ハッチバック)	ZE2	H21.2 (初代) ~	5	後席左右	©	©	©	0	1
インスパイア	UA4			後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
(セダン)	UA5	H10.10~H15.6	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
インスパイア				後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	UC1	H15.6~H19.12	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
インスパイア				後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	CP3	H19.12~	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられま す。
インテグラ	DC1			IX.IV.L.C	07172		O 71.72		J 6
(クーペ)	DC1 DC2	H5.5~H13.7	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
インテグラ									
(クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
インテグラセダン				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(セダン)	DB6~9	H5.7~H13.7	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
インテグラSJ		1100 (47/4)		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(セダン)	EK	H8.3(初代)~ H13.7	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	©	
ヴェゼル		1105.40 (#74)		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席左右	©	©	©	©	
ヴェゼル				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(SUV)	RV3	R4,6~	5	後席左右	0	0	©	©	
エアウェイブ				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ワゴン)	GJ	H17.4(初代)~	5	後席左右	©	©	©	©	
エディックス				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席左右		^a ◎※注	^a ◎※注	^3 ©	- ている場合のみ取り付けられます。
(\-/\)		+		2列席中央	⊌%/± Xa	⊌%/± Xa	⊌%/± Xa	X3	20
エリシオン		LIACE (ATUR)		2列席左右				\sigma_{\sigma}	※注 ISOFIX取付金具が装備され
-22.02	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	3列席中央	⊌%Æ Xa	⊌‰Æ Xa	⊌%Æ Xa	X3	_ ている場合のみ取り付けられま _ す。ナードリフトアップシートに
(ミニパン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	©	取付不可。
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	†	+		2列席左右			/\a ◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備され
エリシオン	RR1~4	H20.12 (MC) ~	7	3列席中央	Ха	Xa	Ха	X3	ている場合のみ取り付けられま
(ミニパン)			•	3列席左右	Xa	Xa	Xa	) (o)	」す。サイドリフトアップシートに 取付不可。
エレメント	1			後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(SUV)	YH2	H15.4(初代)~	5	後席左右		○※注	/\a ◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられます。
オデッセイ		LIG 10 (†T/4)		2列席左右	Ха	Ха	Ха	X3	
(ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	6	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
( ) ( ) ( )	†	+		2列席中央	Xa	Xa	Xa	0	
	1	H6.10 (初代) ~	7	2列席左右	Xa	Xa	Xa	X3	
オデッセイ	RA1~5	H11.12	(	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
	RA1~5	H11.12			,	,			1
(ミニバン)					Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン) オデッセイ	RA1~5 RA6~9	H11.12~ H13.11	6	2列席左右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X3 ©	=
(ミニバン) オデッセイ (ミニバン)		H11.12~ H13.11	6	2列席左右 3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ミニバン) オデッセイ (ミニバン) オデッセイ		H11.12~	6	2列席左右   3列席左右   2列席左右	Xa ◎※注	Xa ◎※注	Xa ◎※注	© ©	ている場合のみ取り付けられま
(ミニバン) オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~ H13.11~		2列席左右 3列席左右 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※注 Xa	Xa ◎※注 Xa	Xa ◎※注 Xa	© © ©	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
(ミニバン) オデッセイ (ミニバン) オデッセイ	RA6~9	H11.12~ H13.11~		2列席左右   3列席左右   2列席左右	Xa ◎※注	Xa ◎※注	Xa ◎※注	© ©	ている場合のみ取り付けられま



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	後向 前向		ベグランマ(COO ii	8) i向	備考
	型式				ISC	】 DFIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
オデッセイ	RA6~9	H13.11~ H15.10	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	<ul><li>※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま</li></ul>
(ミニバン)		1110.10		3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	-ਰ. -
オデッセイ	554	1115.10		2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
37721	RB1 RB2	H15.10∼ H20.10	7	2列席左右	0	0	0	0	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
オデッセイ	RB3	H20.10∼	_	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	-
(>= 1/2.)	RB4	H25.11	7	2列席左右	© 	0	0	0	
(ミニバン)				3列席左右 2列席左右	Xa ©	Xa ©	Xa ©	0	
オデッセイ	RC1	H25.11~	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)	RC2	,,,,		3列席左右	Xa	Xa	Xa	©	
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
オデッセイ	RC1			2列席左右	0	0	0	0	-            
	RC2	H25.11∼	8	3列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	付不可。
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
オデッセイ				2列席左右	0	0	0	0	
27961	RC4	H25.11~	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
オデッセイ	RC4	H25.11~	8	2列席左右	0	0	0	0	※サイドリフトアップシートは
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	付不可。
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
<b>→=+</b>				2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
オデッセイ	RC	H29~	8	2列席左右	© V-	© V-	© V-	© X3	※サイドリフトアップシートは 付不可。
(ミニバン)				3列席中央 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	) (i)	
オルティア		110 0 (4T/I)		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ワゴン)	EL	H8.2(初代)~ H14.1	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	©	
キャパ				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)	GA	H10.4(初代)~	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
グレイス	014	H26.12 (初代)		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(セダン)	GM	~	5	後席左右	0	0	0	0	
クロスロード				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
70,70 1	RT1∼4	H19.2~	7	2列席左右	0	0	0	0	
(SUV)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ザッツ (軽)	JD1 JD2	H14.2 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ジェイド	FR4	H27.2~	6	2列席左右	0	0	0	0	
(ミニバン)	FR5	1121.2		3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ジェイド	FR4	H30.5∼	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)	FR5			後席左右	0	0	0	0	
シビック (ハッチバック)	EK	H7.9~H12.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
シビック	EU	H12.9~H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	-5ドア
(ハッチバック)				後席左右	Xa	Xa	Xa	0	** 100EVENUA BASSER A
シビック	FD	H17.9∼	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(セダン)  シビック				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	© V2	<b>ਭ</b> .
シ <u>に</u> ッシ (ハッチバック)	FK	H29.9~	5	後席中央後席左右	Xa ©	Xa ©	Xa ©	X3 ©	-
シビック				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(セダン)	FC	H29.9~	5	後席左右	©	©	©	©	
シビック	FL1			後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ハッチバック)	FL4	R3.9~	5	後席左右	0	0	0	0	
シビックフェリオ				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(セダン)	ES	H12.9~	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま す。
シビックハイブリッド	FD	H17.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(セダン)	FU	1117.9~	: 	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられます。 す。
シビックタイプR (セダン)	EP	H12.9~H17.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
シビックタイプR	FD2	H19.3~H22.12	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま



		年式	乗車 定員	取付座席	R1	29ターンISOFI	備考		
車種名 (タイプ)	型式				後向	前向		Ó	
						DFIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか取り外す。
シビックタイプR (ハッチバック)	FK8	R2.10~R3.9	4	後席左右	0	0	0	0	
シビックタイプR (ハッチバック)	FL5	R4.9~	4	後席左右	0	0	0	0	
シャトル (ワゴン)	GP# GK#	H27.5~	5	後席中央	Xa ©	Xa ©	Xa ©	X3 ©	
ステップワゴン	554	110.5 (47/1)		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)	RF1 RF2	H8.5 (初代) ~ H13.4	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	©	
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
7= <b>7</b> D <b>-1</b> \				2列席左	Xa	Xa	Xa	X3*	
ステップワゴン	RF1 RF2	H8.5 (初代) ~ H13.4	8	2列席右	Xa	Xa	Xa	0	X3※ 2列目左席は2点式シート ベルトのため取付できません。
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	VOW OF IT TO IT IS
ステップワゴン				2列席左	Xb	Xb	Xb	X3*	X3※ 2列目左席は2点式シート ベルトのため取付できません。
	RF3~8	H13.4~H17.5	8	2列席右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(S =				3列席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	<b>ਭ</b> ੇ.
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ステップワゴン	DC4 - 4	H17.5~H21.10	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(==1551)	RG1~4	H17.5~H21.10	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3 ©	す。サイドリフトアップシートに 取付不可。
(ミニバン)				3列席左右 2列席中央	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X3	AA13 1 30
ステップワゴン		H17.5~H21.10		2列席左右		^a ◎※注	^a ◎※注	\sigma_{\sigma}	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。サイドリフトアップシートに
X, 3, 3, 3, 3, 3	RG1~4		8	3列席中央	Ха	Ха	Ха	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	©	取付不可。
				2列席左右	(i)	(O)	0	0	
ステップワゴン	RK#	H21.10~H27.4	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
<u> </u>				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
ステップワゴン	DIVI	H21.10~H27.4	8	2列席左右	0	0	0	0	
	RK#			3列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ステップワゴン				2列席左右	0	0	0	0	
A) 9) ) J J	RP#	H27.4∼	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
	RP#	H27.4∼	8	2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
ステップワゴン				2列席左右	0	0	0	0	
				3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ステップワゴン	RP#	D4.5	7	2列席左右	© V-	© V-	© V-	© V2	
(ミニバン)	RP#	R4.5~		3列席中央 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X3 ©	-
(<=//>/				2列席中央	Xa	Xa	Xa Xa	X3	
ステップワゴン				2列席左右	©	) (a)	©	©	
	RP#	R4.5~	8	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
71				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
ストリーム	RN1~5	H12.10 (初代) ~H18.7	7	2列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
(ミニバン)		1113.1		3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ストリーム	RN6~9	H24.4~	6	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(ミニバン)	14/40.09	H24.4/~	0	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	す。
ストリーム				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
71 7 A	RN6~9	H18.7∼	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
セイバー	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(セダン)	CAU			後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ゼスト	JE1 JE2	H18.3 (初代) ~	4	後席左	Xa	Xa	Xa	0	
(軽)	CF			後席右	Xa	Xa	Xa	© ×3	
トルネオ (セダン)	CL	H9.9(初代)~ H14.10	5	後席中央	Xa Xa	Xa Xa	Xa Ya	X3 ©	
(セダン) バモス	CH			後席左右	Xa	Xa	Xa	<b>⊎</b>	
ハモム	HM1	H11.6(初代)~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	1



	型式	年式		取付座席	R1	29ターンISOFI>	# #		
車種名 (タイプ)			乗車定員		後向	前向	前!	íd	備考
						DFIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	<ul><li>(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。</li></ul>
バモス (軽)	HM1 HM2	H13.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま す。
バモスホビオ (軽)	HM3 HM4	H15.4(初代)~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
フィット	004	H13.6 (初代) ~		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(ハッチバック)	GD1∼4	H19.10	5	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま   す。
フィット	GE6~9	14040-11050		後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	GE6~9	H19.10~H25.9	5	後席左右	0	0	0	0	]
フィット	GP5	H25.9~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
(ハッチバック)	GK3~6	1120.9		後席左右	0	0	0	0	
フィット	GR3	R2.2~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)				後席左右	0	0	0	0	
フィットシャトル	GG7 GG8	H23.6∼	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	-
(ワゴン)	990			後席左右	0	0	0	0	
フィットシャトルハイブリッド	GP2	H23.6∼	5	後席中央	Xa -	Xa	Xa	X3	_
(ワゴン)				後席左右	0	0	0	0	
フィットハイプリッド	GP1	H22.10~	5	後席中央	Xa	Xa ©	Xa ©	X3	_
(ハッチバック) フィットアリア				後席左右	© V-			© X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12(初代) ~	5	後席中央後席左右	Xa ◎※注	Xa ◎※注	Xa ◎※注	A3 ©	ている場合のみ取り付けられま
フリード				後席中央	⊌%/± Xa	₩Æ Xa	₩Æ Xa	X3	す。
(ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~	5	後席左右		^a ⊚	\\a\ \( \o \)	\sigma_3	-
フリード	000	1100 5 (47/1)		2列席左右	0	0	0	0	
(ミニバン)	GB3 GB4	H20.5 (初代) ~ H28.9	6	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	-
(12/13/				2列席左右	©	©	©	0	
フリード	GB3	H20.5 (初代) ~	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	-
(ミニバン)	GB4	H22.10		3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	1
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
フリード	GB3 GB4	H22.10 (MC) $\sim$ H28.9	7	2列席左右	0	0	0	0	1
(ミニバン)	GD4	1120.9		3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	1
フリード				2列席左右	0	0	0	0	
(ミニバン)	GB5∼8	H28.9~	6	3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	1
フリード				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
フリード	GB5~8	H28.9~	7	2列席左右	0	0	0	0	]
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
				2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
フリード	GB3	H20.5 (初代) ~	8	2列席左右	0	0	0	0	
	GB4	1120.0 (1314)	Ü	3列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
フリードスパイク	GB3	H22.7∼	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	GB4			後席左右	0	0	0	0	
フリードハイブリッド	GP3	H23.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	=
(ミニバン)				後席左右	0	0	0	0	
フリードハイプリッド	GP3	H23.10~	6	2列席左右	0	0	0	X3	4
(ミニバン)				3列席左右	Xa V-	Xa	Xa V-	© V2	1
フリードハイブリッド	GP3	H23.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	-
(ミニバン)	GF3	1123.10~	,	2列席左右 3列席左右	© Xa	© Xa	© Xa	0	-
フリードハイブリッド		+		2列目左右	∧a 	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	X3	+
フゥードハイフゥッド (ミニバン)	GP7	R3,2~	6	3列目左右	Xa	Xa	Xa	^3 ©	1
フリードスパイクハイブリッド				後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)	GP3	H25.2~	5	後席左右	©	©	©	©	1
フリード+	0== -		_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ミニバン)	GB5∼8	H28.9~	5	後席左右	0	0	0	0	1
プレリュード (クーペ)	BB5~8	H8.11~H12.1	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
ホンダe		55.15	_	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	
(ハッチバック)	ZC7	R2.10∼	5	後席左右	0	0	0	0	1
		1		2列席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	V > 1000   V   1000
モビリオ	GB1 GB2	H13.12 (初代) ~	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ※注 ISOFIX取付金具が装備され ている場合のみ取り付けられま
ミニバン	auz.			3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	す。
				後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
モビリオスパイク	GK#	H14.9 (初代) ~	5	及/// 一人	Λα	Λa	Na	/10	ている場合のみ取り付けられま



車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車定員	取付座席	R1	29ターンISOFIX	# <b>*</b>		
					後向	前向	ì	iÓ	備考
			Æ			)FIX トレッグ	ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	(全車)車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
ライフ					Xa	Xa	Xa	X3	
(軽)	JB1~4	H10.10~H15.9	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	-
ライフ				後席左	Xa	Xa	Xa	ХЗ	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(軽)	JB5~8	H15.9~H20.11	4	後席右	◎※注	◎※注	◎※注	0	- ている場合のみ取り付けられま   す。
ライフ	JC1	1100 44	4	% <del> </del>	0	0		0	
(軽)	JC2	H20.11~	4	後席左右	0	0	0	0	
ラグレイト				2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	※注 ISOFIX取付金具が装備され
33011	RL1	H11.5(初代)~ H13.11	7	3列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	ている場合のみ取り付けられます。
(ミニバン)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	9.
レジェンド	KA9	H8.2~H16.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	-
(セダン)				後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
レジェンド	KB1	H16.10~H27.1	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられま
(セダン)				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	す。 -
レジェンド	KC2	H27.1∼	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(セダン)				後席左右	0	0	0	0	
ロゴ (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3 ©	3ドア・5ドア共通
CR-V				後席左右後席中央	Xa Xa	Xa Xa	Xa Xa	X3	
(SUV)	RD1 RD2	H7.10 (初代) ~ H13.9	5	後席左右	Xa	Xa Xa	Xa	\(\sigma\)	
CR-V	DD 4	+		後席中央	Xa	Xa Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
(SUV)	RD4 RD5	H13.9~H18.10	5	後席左右	○※注	○※注	○※注	©	ている場合のみ取り付けられます。
CR-V	RE3	H18.10~	_	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(SUV)	RE4	H23.12	5	後席左右	0	0	0	0	<del>-</del>
CR-V	514//	1100.40		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(SUV)	RM#	H23.12~	5	後席左右	0	0	0	0	
CR-V	RT	H30.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	Х3	
(USV)	RW	1130.8	3	後席左右	0	0	0	0	
CR-V	DT			2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
	RT RW	H30.8~	7	2列席左右	0	0	0	0	
(SUV)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後席左右	Xf	◎※注	◎※注	◎※注	※注 車内の一部に接触するため 本体ヘッドレストは最上段まで伸 ばすことができません。
HR-V	CLI	1400 (414)	-	後席中央	Xa	Xa	Xa	ХЗ	0 M 7 . E M 7 H 7 A
(SUV)	GH	H10.9 (初代) ~	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	- 3ドア・5ドア共通。
MDX				2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備され
WIDA	YD1	H15.12 (初代) ~	7	2列席左右	◎※注	◎※注	◎※注	0	ている場合のみ取り付けられます。
(SUV)				3列席左右	Xa	Xa	Xa	0	3 %
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12 (初代) ~H29.9	4	後席左右	0	0	0	0	
N BOX	JF3 JF4	H29.9~	4	後席左右	0	0	0	0	
(軽)	014								
N BOX (軽)		R5.12∼	4	後席左右	0	0	0	0	
N BOX/ (スラッシュ)		1100 10 (#7/1)							
(軽)	JF#	H26.12 (初代) ~	4	後席左右	0	0	0	0	
N BOX+	JF1 JF2	H24.7 (初代) ~	4	後席左右	©	0	0	©	
(軽) N ONE	JG#	H24.11 (初代)	4	後席左右	©	0	0	©	
(韓至)	00#	~		15X/ID47/U	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		<u> </u>		
N WGN (軽)	JH#	H25.11 (初代) ~	4	後席左右	0	0	0	0	
N WGN	JH#	R1.8∼	4	後席左右	0	0	0	0	
(軽) N VAN				後席右	Xa	Xa	Xa	©	
(軽)	JJ1 JJ2	H30.7~	4	後席左	Xa	Xa	Xa	0	
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
S-MX		1		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(ミニバン)	RH	H8.11 (初代) ~	5	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	=
Z	PA	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	0	
(軽) ZR-V		+		後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
(SUV)	RZ	R5.4 (初代) ~	5	後席左右	∧a ⊚	^a ⊚	\\\a\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\s\s	-
(001)	L	1		,~"!+ <u>L</u>			<u> </u>	L	ļ.