

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンのISOFIXグラムマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ		ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	
インプレッサ (セダン)	GD	H12.8~H19.6	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GH	H19.6~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサアナシス (ハッチバック)	GE	H20.10~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサ スポーツ (ハッチバック)	GT	H28.10~R5.4	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサ (ハッチバック)	GU	R5.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GF	H4.11~H12.8	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
インプレッサスポーツワゴン (ワゴン)	GG	H12.8~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサWRX STI (セダン)	GDB	H16.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
インプレッサSTI (セダン)	GDB	H17~H18	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
インプレッサハッチバック STI (ハッチバック)	GR	H19.10 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GJ	H23.12 (初代) ~H28.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサG4 (セダン)	GK	H28.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GH2	H22.6 (初代) ~ H23.10	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
インプレッサXV (SUV)	GP7	H24~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ヴィヴィオ (軽)	KK	H4.5 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
エクシーガ (SUV)	YA4 YA5 YA9	H20.6~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
エクシーガ (SUV)	YAS YAM	H24.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
エクシーガ クロスオーバー7 (SUV)	YAM	H27.4~	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	◎	◎	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
クロストレック (SUV)	GU	R5.4~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
サンバー (軽)	TV	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
サンバーディアスワゴン (軽)	TW	H11.2~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
シフォン (軽)	LA600F LA610F	H28.12~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ジャスティ (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ステラ (軽)	RN	H18.6 (初代) ~ H23.5	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されて いる場合のみ取り付けられます。
ステラ (軽)	LA	H23.5~H26.12	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ステラ / ステラカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ソルテラ (ハッチバック)	M10 M15	R4.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
ディアスワゴン (軽)	S321N S331N	H21.9~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	ダイハツ アトレーワゴン (OEM 車) ※注 ISOFIX取付金具が装備 されている場合のみ取り付けられ ます。
テックス (ハッチバック)	M401F M411F	H20.11 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	ダイハツQooと共通。
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
トレジア (ハッチバック)	P120 P125	H22.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	トヨタ ラクティス (OEM車)
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターソンISOFIXグラマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるが取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ		ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8~H15.7	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
トラヴィック (ワゴン)	XM	H13.8~H15.7	7	2列席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				2列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SF	H9.2 (初代) ~ H14.2	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
フォレスター (SUV)	SG	H14.2~H19.12	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SH	H19.12~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SJ	H24.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フォレスター (SUV)	SK	H30.7~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
フォレスターeボクサー (SUV)	SK	R1.1~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
プレオバン (軽)	LE-RV1・2	H10.10~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H10.10 (初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎※注	※注 3点式シートベルト装備座席のみ取付できます。
プレオ (軽)	RA	H12.10~H22.4	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられません。
プレオ (軽)	L2##	H22.4~H24.4	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
プレオ (軽)	L2##	H24.4~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられません。
プレオプラス (軽)	LA300F	H26.2~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられません。
プレオプラス (軽)	LA350F LA360F	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	◎	◎	
ルクラ (軽)	L455F	H22.4 (初代) ~	4	後席左右	◎※注	◎※注	◎※注	◎	※注 ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられません。
レヴォーグ (ワゴン)	VM	H26.6~R2.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レヴォーグ (ワゴン)	VN	R2.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BP	H15.10~H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BR	H21.5~H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BS	H26.10~R3.9	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシアウトバック (SUV)	BT	R3.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H10.6~H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BH	H12.5~H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BP	H15.5~H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシツーリングワゴン (ワゴン)	BR	H21.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H10.6 (初代) ~ H12.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
レガシB4 (セダン)	BE	H12.5~H15.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシB4 (セダン)	BL	H15.5~H21.5	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	

スバル

適合が◎でもグレードや年式などにより異なる場合があります。必ずISOFIX取付金具がお車に装備されていることを確認の上ご購入ください。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	R129ターンISOFIXグランマ (C008)				備 考 (全車) 車両シートのヘッドレスト が干渉する場合は上げるか取り外す。
					後向	前向	前向		
					ISOFIX サポートレグ		ISOFIX 3点式ベルト	3点式ベルト	
レガシィB4 (セダン)	BM	H21.5~H26.11	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
レガシィB4 (セダン)	BN	H26.11~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
BRZ (クーペ)	ZC6	H24.4 (初代) ~ R3.8	4	後席左席	◎※	◎※	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	Xf	X4	
BRZ (クーペ)	ZD8	R3.8~	4	後席左席	◎※	◎※	◎※	◎※	トヨタ86(OEM車) ※助手席背もたれを立て、最前方にスライドして取り付けます。
				後席右席	Xf	Xf	Xf	X4	
R1 (軽)	RJ	H17.1 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	X4	
R2 (軽)	RC	H15.12 (初代) ~	4	後席左右	Xa	Xa	Xa	◎	
XV (SUV)	GP7	H24.10~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
XV (SUV)	GT3 GP7	H29.5~	5	後席中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後席左右	◎	◎	◎	◎	
WRX S4 (セダン)	VAG	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	
WRX STI (セダン)	VAB	H26.9 (初代) ~	5	後部中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	
WRX (セダン)	VBH	R4.2 (初代) ~	5	後部中央	Xa	Xa	Xa	X3	
				後部左右	◎	◎	◎	◎	