

ダイハツ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
アトレーワゴン (軽)	S220 S230	H11.1~H17.5	4	後席左右	Xa	Xa	
アトレーワゴン (軽)	S321 S331	H17.5~	4	後席左右	◎	◎	
アルティス (セダン)	V20 V25	H12.3 (初代) ~H13.9	5	後席中央 後席左右			トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V30 V35	H13.9~H18.1	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V40 V45	H18.1~H24.5	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	トヨタ カムリ (OEM車)
アルティス (セダン)	V50	H24.5~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	トヨタ カムリハイブリッド (OEM車)
アルティス (セダン)	AXVH70N	H29.7~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	トヨタ カムリ (OEM車) 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ウェイク (軽)	LA7#	H26.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エッセ (軽)	L235 L245	H17.12 (初代) ~	4	後席左右			
オブティ (軽)	L800 L810	H10.11~	4	後席左右			
キャスト (軽)	LA250S LA260S	H27.9 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
クー (ハッチバック)	M4##	H18.5 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H10.2 (初代) ~H12.12	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ストーリア (ハッチバック)	M10 M11	H12.12~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ソニカ (軽)	L405 L415	H18.6 (初代) ~	4	後席左右			
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H15.11 (初代) ~H16.4	4	後席左右	Xa	Xa	
タント/タントカスタム (軽)	L350 L360	H16.4~H19.12	4	後席左 後席右	Xc	Xc	
タント/タントカスタム (軽)	L375 L385	H19.12~H25.10	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
タント/タントカスタム (軽)	LA600S LA610S	H25.10~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※サポートレグが内装と干渉しない位置にシートをスライドさせてください。
タント/タントカスタム (軽)	LA650S LA660S	R1.7~	4	後席左右			
タントエグゼ (軽)	L455S	H21.12 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
テリオス (SUV)	J1##	H9.4 (初代) ~H14.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
テリオス (SUV)	J1##	H14.1~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H10.10 (初代) ~H12.11	4	後席左右	Xa	Xa	
テリオスキッド (軽)	J131 J111	H12.11~	4	後席左右			
テリオスルキア (軽)	J131 J111	H14.1 (初代) ~	4	後席左右			
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右			
デルタワゴン (ミニバン)	R40N R50N	H8.11~	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右			
トール (ハッチバック)	M9	H28.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ネイキッド (軽)	L750 L760	H11.11 (初代) ~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	
ネイキッド (軽)	L750 L760	H12.10~	4	後席左右			
バイザー (ミニバン)	G3##	H8.8 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa	
ハイゼットカーゴ (ハッチバック)	S320 S330	H16.12~	4	後席左右	Xa	Xa	
ビーゴ (ミニバン)	J200 J210	H18.1 (初代) ~H28.3	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ブーン (ハッチバック)	M3#	H16.6 (初代) ~H22.2	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。

ダイハツ

【ISOFIX取付金具がお車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	i ベビー プレティオターン i-size		備 考
					後向き	前向き	
ブーン (ハッチバック)	M6#	H22.2~H28.4	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
ブーン (ハッチバック)	M7#	H28.4~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ブーンルミナス (ミニバン)	M5#	H20.12 (初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
ミラ (軽)	L5##S	H6.9~H10.10	4	後席左右			
ミラ (軽)	L700 L710	H10.10~H12.10	4	後席左右	Xa	Xa	
ミラ (軽)	L700 L710	H12.10~H14.12	4	後席左右			
ミラ (軽)	L250 L260	H14.12~H18.12	4	後席左右	Xd	Xd	
ミラ (軽)	L275 L285	H18.12~	4	後席左右	◎※	◎※	バンタイプは除く。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラアヴィ (軽)	L250S	H14.12~	4	後席左右			
ミライース (軽)	LA3##S	H23.9~	4	後席左右	◎	◎	
ミライース (軽)	LA350S LA360S	H29.5~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ミラジーノ (軽)	L7##S	H11.3~H16.11	4	後席左右	Xa	Xa	
ミラジーノ (軽)	L6##S	H16.11~	4	後席左右			
ミラココア (軽)	L6##S	H21.8 (初代) ~	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ミラトコット (軽)	LA550S /560S	H30.6 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L6##S	H7.8 (初代) ~H10.10	4	後席左右			
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H10.10~H12.12	4	後席左右	Xa	Xa	
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L90#S L910S	H12.12~H14.10	4	後席左右			
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L150S L160S	H14.10~H18.10	4	後席左右			
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	L175S L185S	H18.10~H22.12	4	後席左右			
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA100S	H22.12~H26.12	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴ/ムーヴカスタム (軽)	LA150 LA160	H26.12~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴコンテ/カスタム (軽)	L575S L585S	H20.8 (初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ムーヴラテ (軽)	L550 L560	H16.8 (初代) ~	4	後席左右			
ムーヴ キャンバス (軽)	LA800S LA810S	H28.9~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
メビウス (ワゴン)	ZVW4##	H25.4 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	トヨタ プリウスα (OEM車)
				後席左右	◎	◎	
MAX (軽)	L95# L96#	H13.10 (初代) ~	4	後席左右	Xd	Xd	
YRV (ハッチバック)	M201 M211	H12.8 (初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	Xd	Xd	