

ローバー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
ミニ (ハッチバック)	XN12	90.10～	4	後席左右			
200シリーズ (ハッチバック)	RF	96.9～	5	後席中央 後席左右			
400シリーズツアラー (ワゴン)	XW	95.1 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
600シリーズ (セダン)	RHF	94.11 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
75 (セダン)	RJ	99.10 (初代) ～ 03.7	5	後席中央 後席左右			
800シリーズ (セダン)	RS	93.3～	5	後席中央 後席左右			

ランドローバー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
ディスカバリー (SUV)	LT	99.6～05.5	5	後席中央 後席左右			
ディスカバリー (SUV)	LT	99.6～05.5	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
ディスカバリー (SUV)	LA	05.5～09.12	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
ディスカバリー4 (SUV)	LA5N	09.12～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
フリーランダー (SUV)	LN	01.2 (初代) ～ 07.6	5	後席中央 後席左右			
フリーランダー (SUV)	LF	07.6～	5	後席中央 後席左右			
レンジローバー (SUV)	LP	95.4～02.7	5	後席中央 後席左右			
レンジローバー (SUV)	LM	02.7～	5	後席中央 後席左右			
レンジローバーイヴォーク (SUV)	LV2A	12.3～	5	後席中央 後席左右			

ジャガー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WD016		備 考
					後向き	前向き	
Sタイプ (セダン)	J01	99.6 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
Xタイプ (セダン)	J51	01.9～	5	後席中央 後席左右			
Xタイプエステート (ワゴン)	J51	04.7～	5	後席中央 後席左右			
XE (セダン)	JA#	14.10～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XF (セダン)	J05	07.11～15.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XF (セダン)	JB#	15.9～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
XJ (セダン)	J1 J2 JL	94.10～03.5	5	後席中央 後席左右			
XJ (セダン)	J12 J24	10.5～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XJ (セダン)	J71	03.5～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
XKタイプ (クーペ/オープン)	J43	06.7～	4	後席左右			
F-PACE (SUV)	DC#	15.11～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。