

# ホンダ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
アヴァンシア (ワゴン)	TA	H11.9 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アクティ (軽)	HH5 HH6	H11.6~	4	後席左右			
アコード (セダン)	CF3~5 CL1/3	H9.9~H14.10	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アコード (セダン)	CL7~9	H14.10~ H20.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アコード (セダン)	CU1/ CU2	H20.12~H25.6	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アコード (セダン)	CR5/6/7	H25.6~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
アコードワゴン (ワゴン)	CF6/7 CL2 CH9	H9.10~H14.11	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
アコードワゴン (ワゴン)	CM1~3	H14.11~ H20.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アコードツアラー (ワゴン)	CW2	H20.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インサイト (ハッチバック)	ZE2	H21.2 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
インスパイア (セダン)	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インスパイア (セダン)	UC1	H15.6~H19.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
インスパイア (セダン)	CP3	H19.12~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
インテグラ (クーペ)	DC1 DC2	H5.5~H13.7	4	後席左右			
インテグラ (クーペ)	DC5	H13.7~	4	後席左右			
インテグラセダン (セダン)	DB6~9	H5.7~H13.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
インテグラスJ (セダン)	EK	H8.3 (初代) ~ H13.7	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
ヴェゼル (SUV)	RU1~4	H25.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エアウェイブ (ワゴン)	GJ	H17.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エディックス (ミニバン)	BE1~4	H16.7 (初代) ~	6	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H16.5 (初代) ~ H20.12	8	2列席中央 2列席左右 3列席中央 3列席左右	Xa ◎※ Xa Xa	Xa ◎※ Xa Xa	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エリシオン (ミニバン)	RR1~4	H20.12 (MC) ~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右	◎※ Xa Xa	◎※ Xa Xa	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エレメント (SUV)	YH2	H15.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎※	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	6	2列席左右 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RA1~5	H6.10 (初代) ~ H11.12	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~ H13.11	6	2列席左右 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~ H15.10	6	2列席左右 3列席左右	Xa Xa	Xa Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H11.12~ H13.11	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RA6~9	H13.11~ H15.10	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎※ Xa	Xa ◎※ Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
オデッセイ (ミニバン)	RB1 RB2	H15.10~ H20.10	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
オデッセイ (ミニバン)	RB3 RB4	H20.10~ H25.11	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
オデッセイ (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11~	7	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
オデッセイ (ミニバン)	RC1 RC2	H25.11~	8	2列席中央	Xa	Xa	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
オルティア (ワゴン)	EL	H8.2(初代)~ H14.1	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
キャバ (ミニバン)	GA	H10.4(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右		◎	
グレイス (セダン)	GM	H26.12(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
クロスロード (SUV)	RT1~4	H19.2~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
ザッツ (軽)	JD1 JD2	H14.2(初代)~	4	後席左右		◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H27.2~	6	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	
ジェイド (ミニバン)	FR4 FR5	H30.5~	5	後席中央			
				後席左右			
シビック (ハッチバック)	EK	H7.9~H12.9	4	後席左右			
シビック (ハッチバック)	EU	H12.9~H17.9	5	後席中央	Xa	Xa	5ドア
				後席左右			
シビック (ハッチバック)	EP	H13.12~H19.3	4	後席左右			3ドアタイプR
シビック (ハッチバック)	FK	H29.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
シビック (セダン)	FD	H17.9~	5	後席中央	Xa	Xa	タイプR含む ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
シビックフェリオ (セダン)	ES	H12.9~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
シビックハイブリッド (セダン)	FD	H17.9~	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
シビック (セダン)	FC	H29.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
シャトル (ワゴン)	GP# GK#	H27.5~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5(初代)~ H13.4	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ステップワゴン (ミニバン)	RF1 RF2	H8.5(初代)~ H13.4	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RF3~8	H13.4~H17.5	7	2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RF3~8	H13.4~H17.5	8	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1~4	H17.5~H21.10	7	2列席左右	◎	◎	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RG1~4	H17.5~H21.10	8	2列席中央	Xa	Xa	サイドリフトアップシート車には、2列左席取付不可。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10~H27.4	7	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RK#	H21.10~H27.4	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RP#	H27.4~	7	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ステップワゴン (ミニバン)	RP#	H27.4~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	

# ホンダ

[ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。]

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
ストリーム (ミニバン)	RN1~5	H12.10(初代) ~H18.7	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右		◎※	
				3列席左右	Xa	Xa	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H24.4~	6	2列席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				3列席左右	Xa	Xa	
ストリーム (ミニバン)	RN6~9	H18.7~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				2列席左右	◎※	◎※	
				3列席左右	Xa	Xa	
セイバー (セダン)	UA4 UA5	H10.10~H15.6	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
ゼスト (軽)	JE1 JE2	H18.3(初代)~	4	後席左			
				後席右			
トルネオ (セダン)	CF CL CH	H9.9(初代)~ H14.10	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
パモス (軽)	HM1 HM2	H11.6(初代)~ H13.9	4	後席左右			
パモス (軽)	HM1 HM2	H13.9~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
パモスホビオ (軽)	HM3 HM4	H15.4(初代)~	4	後席左右	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GD1~4	H13.6(初代)~ H19.10	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
フィット (ハッチバック)	GE6~9	H19.10~H25.9	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フィット (ハッチバック)	GP5 GK3~6	H25.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フィットシャトル (ワゴン)	GG7 GG8	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フィットシャトルハイブリッド (ワゴン)	GP2	H23.6~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
フィットハイブリッド (ハッチバック)	GP1	H22.10~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
フィットアリア (セダン)	GD#	H14.12(初代) ~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右		◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5(初代)~ H28.9	6	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5(初代)~ H22.10	7	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H22.10(MC) ~H28.9	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	6	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード (ミニバン)	GB3 GB4	H20.5(初代)~	8	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
フリードスパイク (ハッチバック)	GB3 GB4	H22.7~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	5	後席中央			
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	6	2列席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				3列席左右	Xa	Xa	
フリードハイブリッド (ミニバン)	GP3	H23.10~	7	2列席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
フリード+ (ミニバン)	GB5~8	H28.9~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
プレリユード (クーペ)	BB5~8	H8.11~H12.1	4	後席左右			
モビリオ ミニバン	GB1 GB2	H13.12(初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右	◎	◎	
				3列席左右	Xa	Xa	
モビリオスパイク (ミニバン)	GK#	H14.9(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
ライフ (軽)	JB1~4	H10.10~H15.9	4	後席左右			

# ホンダ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
ライフ (軽)	JB5~8	H15.9~H20.11	4	後席左			
				後席右			
ライフ (軽)	JC1 JC2	H20.11~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ラグレイト (ミニバン)	RL1	H11.5(初代)~ H13.11	7	2列席左右			
				3列席中央			
				3列席左右			
レジェンド (セダン)	KA9	H8.2~H16.10	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
レジェンド (セダン)	KB1	H16.10~H27.1	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
レジェンド (セダン)	KC2	H27.1~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ロゴ (ハッチバック)	GA3 GA5	H8.10(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	3ドア・5ドア共通
				後席左右			
CR-V (SUV)	RD1 RD2	H7.10(初代)~ H13.9	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
CR-V (SUV)	RD4 RD5	H13.9~H18.10	5	後席中央	Xa	Xa	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
				後席左右	◎※	◎※	
CR-V (SUV)	RE3 RE4	H18.10~ H23.12	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
CR-V (SUV)	RM#	H23.12~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
CR-Z (クーペ)	ZF1	H22.2~	4	後席左右	Xf	Xf	
HR-V (SUV)	GH	H10.9(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	3ドア・5ドア共通。
				後席左右			
MDX (SUV)	YD1	H15.12(初代) ~	7	2列席中央	Xa	Xa	
				2列席左右			
				3列席左右	Xa	Xa	
N BOX (軽)	JF1 JF2	H23.12(初代) ~H29.9	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX (軽)	JF3 JF4	H29.9~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX/ (スラッシュ) (軽)	JF#	H26.12(初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N BOX+ (軽)	JF1 JF2	H24.7(初代)~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N ONE (軽)	JG#	H24.11(初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
N WGN (軽)	JH#	H25.11(初代) ~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11(初代)~	4	後席左右			
S-MX (ミニバン)	RH	H8.11(初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右			
Z (軽)	PA	H10.10~	4	後席左右			