

プジョー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
106 (ハッチバック)	S1・ S2	95.4 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			
206 (ハッチバック)	T1	98.6 (初代) ~ 03.5・	5	後席中央 後席左右			3ドア・5ドア共通。
206CC (オープン)	A206	01.5 (初代) ~	4	後席左右			
206SW (ワゴン)	2E	02.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			
207 (ハッチバック)	A7	07.3 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
207SW (ワゴン)	A7W	08.4~	5	後席中央 後席左右			
207CC (オープン)	A7C	07.6 (初代) ~	4	後席左右			
208 (ハッチバック)	A9#	12.11~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
306ブレーク (ワゴン)	N5	97.12 (初代) ~	5	後席中央 後席左右			
306カプリオレ (オープン)	GF-N5C	94.8~	4	後席左右			
307 (ハッチバック)	T5	01.10 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa ◎※	3ドア・5ドア共通。 ・ 車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
307CC (オープン)	A3・ M3 3C	04.2 (初代) ~	4	後席左右			
307SW (ワゴン)	3E	02.8 (初代) ~	5	後席中央 後席左右	Xa	Xa ◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
307SW (ワゴン)	3E	02.8 (初代) ~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
308 (ハッチバック)	T7	08.6~14.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

プジョー

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
308 (ハッチバック)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右			
3008 (ハッチバック)	T8	10.6 (初代) ～	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308CC (オープン)	T7	09.6～	4	後席左右			
308SW (ワゴン)	T7	08.9～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa ◎ Xa	Xa ◎ Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
308SW (ワゴン)	T9	14.11～	5	後席中央 後席左右			
406 (セダン)	D8・ D9	96.11 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
406 (クーペ)	D8・ D9	98.1 (初代) ～	4	後席左右			
406ブレーク (ワゴン)	D8・ D9	97.5 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
407 (セダン)	D2	05.6 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
クーペ407 (クーペ)	D2	06.7 (初代) ～	4	後席左右			
407SW (ワゴン)	D2	05.6 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
508 (セダン)	W2	11.7～	5	後席中央 後席左右			
508SW (ワゴン)	W2W5	11.7～	5	後席中央 後席左右			
5008 (ミニバン)	T875	13.2 (初代) ～	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右			
607 (セダン)	Z8	01.10 (初代) ～	5	後席中央 後席左右			
1007 (ハッチバック)	A8	06.3 (初代) ～	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
RCZ (クーペ)	R5	10.7～	4	後席左右	Xf	Xf	