

# スズキ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
アルト (軽)	HA#	H10.10~ H14.12	4	後席左右	Xa	Xa	3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA#	H14.12~H16.9	4	後席左右			3・5ドア共通(バンは除く)。
アルト (軽)	HA24	H16.9~H21.12	4	後席左右			バンは除く。
アルト (軽)	HA25S HA35S	H21.12~H27.1	4	後席左右	◎※	◎※	バン(型式HA36V)は除く。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
アルト (軽)	HA36S	H27.1~	4	後部左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 バン(型式HA36V)は除く。
アルトラパン (軽)	HE21S	H14.1(初代)~ H20.11	4	後席左右			
アルトラパン (軽)	HE22S	H20.11~H27.6	4	後席左右	◎※	◎※	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
ラパン (軽)	HE33S	H27.6~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
イグニス (ハッチバック)	FF21	H28.2~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エスクード (SUV)	TD#2	H9.11~H17.5	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
エスクード (SUV)	TD#4	H17.5~H27.10	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エスクード (SUV)	YD YE	H27.10~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
エスクードノマド (SUV)	TD01	H1.10(初代)~ H8.10	5	後席中央 後席左右			
エブリィ (軽)	DA64V	H17.8~	4	後席左右			
エブリィプラス (ミニバン)	DA32W	H11.6(初代)~	7	2列席左右 3列席中央 3列席左右			
エブリィワゴン (軽)	DA#2W	H11.6(初代)~ H17.8	4	後席左右	Xa	Xa	バンは除く。
エブリィワゴン (軽)	DA64W	H17.8~	4	後席左右	◎※	◎※	※ISOFIX取付金具が装備されている場合のみ取り付けられます。
エブリィワゴン (軽)	DA17W	H27.2~	4	後席左右			
エリオ (セダン)	RA RC	H13.1(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
エリオ (ハッチバック)	RB RD	H13.1(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
カルタスクレセント (セダン)	GA~GD	H7.1(初代)~ H10.5	5	後席中央 後席左右			
キザシ (セダン)	RE RF	H21.10(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
グランドエスクード (SUV)	TX	H12.12(初代)~	7	2列席中央 2列席左右 3列席左右	Xa Xa Xa	Xa Xa Xa	
クロスビー (SUV)	MN71S	H29.12(初代)~	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ジムニー (軽)	JA11W# JA12W#	H2.3~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	
ジムニー (軽)	JA22W	H7.11~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	
ジムニー (軽)	JB	H10.10~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	
ジムニー (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右			
ジムニーシエラ (軽)	JB	H14.1~H24.5	4	後席左右	Xa	Xa	
ジムニーシエラ (軽)	JB	H24.5~	4	後席左右	◎	◎	
ジムニーワイド (SUV)	JB	H10.1(初代)~	4	後席左右	Xa	Xa	
スイフト (ハッチバック)	HT	H12.2(初代)~ H14.1	5	後席中央 後席左右	Xa Xa	Xa Xa	
スイフト (ハッチバック)	HT	H14.1~H16.11	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC ZD	H16.11~H22.9	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	
スイフト (ハッチバック)	ZC72S ZD72S	H22.9~H28.12	5	後席中央 後席左右	Xa ◎	Xa ◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。

# スズキ

【ISOFIX取付金具を装備していない車両にはご使用できません。お車に装備されていることをご確認の上ご購入ください。】

車種名 (タイプ)	型式	年式	乗車 定員	取付座席	WDO16		備 考
					後向き	前向き	
スイフト (ハッチバック)	Z#13S Z#53S Z#83S Z#43S	H28.12~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
スイフト スポーツ (ハッチバック)	ZC32S ZC33S	H28.12~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
スパーシア/カスタム (軽)	MK53S	H29.12~	4	後席左右			
スブラッシュ (ハッチバック)	XB32S	H20.10 (初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
スパーシア (軽)	MK32S	H25.2~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
セルボ (軽)	CN22S	H2.7~H10.10	4	後席左右	Xa	Xa	
セルボ (軽)	HG	H18.11~	4	後席左右			
ソリオ (ハッチバック)	MA34S	H17.8 (初代)~ H23.1	5	後席中央			
				後席左右			
ソリオ (ハッチバック)	MA15S	H23.1~H27.8	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ソリオ (ハッチバック)	MA#6S	H27.8~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。 ハイブリッド、マイルドハイブリッドも共通。
				後席左右	◎	◎	
ハスラー (軽)	MR31 MR41	H25.12 (初代)~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H20.1 (初代)~ H23.6	4	後席左右	Xa	Xa	
パレット/パレットSW (軽)	MK21S	H23.6~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
パレーノ (ハッチバック)	WB#	H28.3~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	
ランディ (ワゴン)	C25	H19.1 (初代)~	8	2列席中央	Xa	Xa	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右			
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ランディ (ミニバン)	SC26	H22.12~	8	2列席中央	Xa	Xa	日産 セレナ (OEM車)
				2列席左右	◎	◎	
				3列席中央	Xa	Xa	
				3列席左右	Xa	Xa	
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	CV CT	H5.9 (初代)~ H10.10	4	後席左右			
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MC	H10.10~H15.9	4	後席左右			
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH21S MH22S	H15.9~H20.9	4	後席左右			
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH23S	H20.9~H24.9	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#4S	H24.9~H29.2	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンR/ワゴンRスティングレー (軽)	MH#5S	H29.2~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
ワゴンRプラス (軽)	MA63S	H11.5~H12.12	4	後席左右			
ワゴンRソリオ (軽)	LA- MA64S	H12.11~	4	後席左右			
Kei (軽)	HN	H10.10 (初代)~	4	後席左右			
MRワゴン (軽)	MF21S	H13.11 (初代)~ H18.1	4	後席左右			
MRワゴン (軽)	MF22S	H18.1~H23.1	4	後席左右			
MRワゴン (軽)	MF33S	H23.1~	4	後席左右	◎	◎	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
SX4 (ハッチバック)	YA YB	H18.7 (初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
SX4 (セダン)	YC	H19.7 (初代)~	5	後席中央	Xa	Xa	
				後席左右	◎	◎	
SX4 スクロス (SUV)	YA22S YB22S	H27.2~	5	後席中央	Xa	Xa	車両シートのヘッドレストが干渉する場合は上げるか、取り外す。
				後席左右	◎	◎	